

8-56 VKP



ПРЕДЛАГАЕТ

литературу по ремонту, обслуживанию, эксплуатации автомобилей отечественного и зарубежного производства, справочные издания, постоянные выпуски серий "Мастер", "Советы бывалых", "Юрист", "Иномарки", "Обозрение", книги по истории автомобилестроения, о конструкциях новейших легковых автомобилей, тенденциях и перспектывах их развития

письменные и платные консультации по запросу автомобилистов, в том числе владельцев "иномарок"

художественное оформление и размещение рекламы изделий для автомобилистов в журналах "За рулем", "Мото", "Автомотоспорт", "Автомобильной газете", специальных выпусках и книжных изданиях "Информавто"

Наш адрес: 103045, Москва, Селиверстов пер., 10. Телефоны: 207-23-82, 208-35-62

ПОКУПАЙТЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

INFORM**AUTO**WHOOPMARTO



Ходовая часть

Тормоза

Рулевое управление

Электрооборудование

INFORM**AUTO**

MOCKBA 1992

ББК 39.355.52 P38 УДК 629.114.6

Серия выходит с 1991 года.

Ремонтируем "Жигули": Практ. пособ. — М.: Информавто, 1992. — 80 с., ил. — (Сер. "Мастер") ISBN 5-87756-009-3

В доступной форме рассмотрены приемы и методы ремонта автомобилей "Жигули" моделей ВАЗ-2101—"2107". Для автолюбителей

3203030000

BBK 39.355.52

ISBN 5-87756-009-37:50

ABIN OF STELL

С Информавто при журнале "За рулем", 1992

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках необычную книгу. Несмотря на то, что посвящена она яктуальной теме. — ремонту затомобилей "Жигули" (ВАЗ-2101, "21011", "21013", "2102", "2103", "2104", "2105", "2106", "2

Эта брошюра — первая из серии подробно иллюстрированных пособий для автомобилистов. В ней рассказывается о ремонте тормозов, рулевого управления, подвески, (т.е. ходовой части и систем управления) заднеприводных машин Волжского автозавода. Кроме того, описываются основные способы устранения неисправностей электрооборудования — без этого не обойтись, ведь система тормозов, скажем, включает электрическую цепь с контрольной лампочкой на панели поибосов и стоп-синал.

Все модели "Жигулей" очень похожи по устройству. Если ремонт какой-нибудь из них отличается от других, то на это указано в тексте.

Пользоваться пособием лучше так. Разопчите скрепки и отлелите листы с текстом от иллюстраций. Одной скрепкой соедините страницы с текстом в одну книгу, а второй — иллюстрации в другую. Во время ремонта машины обе части должны бать открыты на нужной странице. Как показывает опыт, желательно до начала работы прочитать интересующую вас главу, чтобы при починке не вчитываться в текст, лежа под машиной, а лишь заглядывать в него.

В этой книге вы не найдете советов использовать сложные приспосовения, какие есть только на станциях техобслуживаний; (и то ие на каждой). Взамен предлагаем советы бывалых автолюбителей.

Мы уверены, что данное пособие поможет вам отремонтировать автомобиль. Желаем успеха!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К РЕМОНТУ, нужно обзавестнсь ниструментами.

Здесь самый главный инструмент — гасчный ключ. Вам потребуются рожковые ключн (размеры от "6" до "30"). Неплюхо затаже инеть накидные ключн наиболее употребительных размеров: "12", "13", "14", "17", "19". Обязательно должен быть под рукой набор торцовых головок, причем, чем больше к инм прилагается различных воротков и "карданчиков", тем лучше. Очень полезен динамометрический ключ. Если его нет, то усилие затяжки гаек придется определять на глазок.

Естественно, не обойдетесь вы н без отверток разных размеров как обычных, так н крестовых.

Необходимы молотки (надежно закрепленные на рукоятках): обычный и побольше (что-то среднее между молотком и куваллой), а также выколотки — прутки из мягкого материала — меди, алюмини-евого сплава диаметром от 10 до 50 мм.

Для очистки деталей от грязи и ржавчины потребуются щетки: обычные ворсовые и металлические (проволочные).

Монтажная лопатка, трубчатый ключ 8х10 есть в комплекте инструмента "Жигулей", а зубило, ножовка по металлу, напильники, струбцины, пассатижы, кусачки, ножи, няолента, проволока и провода должны быть у каждого уважающего себя мужчины. Не обойтись и без тисков.


При ремонте автомобиля едва ли не половнну работ приходится выполнять под ним. Еслн колесо (или колеса) при этом сияты, то машина должна стоять на наджених опорах. Держатье ен адомкрате опасно: автомобили, особенно со стажем, довольно часто срываются с него.

В качестве опор используют специальные подставки (козлы). Можно воспользаяться толстым поленом, которое надо положить горизонтально (диаметром около 30 см), лябо поставить вертикально (тогда полметра н больше в диаметре). В любом случае (в том числе и при простом поддомкрачивания машины) под всеми стоящими вале колесами должны быть упоры с двух сторон (например, кнрпичи). Кстати, о кирпичах. Строить из них опору для машины не рекомендуем; кирпичные торки легко рассыпаются.

Крепсжные соединения имеют привычку корродировать и загрязняться, причем так, что через пару лет их совершению невозможию отвернуть. В этом случае поступают так: за сутки до начала работы следует очистить их от грязи (щеткой, скребком, отверткой). Потом соединение надо намочить керосниюм, соляркой, смазкой ВТВ-1 (се продают в аэрозольных баллончиках) или тормозной жидкостью БСК (красной). Другие тормозные жидкости менее эффективны. Постарайтесь, чтобы жидкость попала в резабовее соединение. На протяжении суток добавляйте её еще два-три раза. Отворачивать приржавевшую гайку надо торцовым ключом — он не сомнет граци (приржавев-

шую гайку со смятыми гранями открутить невозможно).

Чтобы в следующий раз не испытывать такие мучения, перед тем как завернуть габку, смажьте резьбу консистентной смазкой (солидом, "Лиголом-24"). А после окончания работы покройте тайку и выступающую резьбовую часть пластилином. В другой раз она отвернется без труда. Кстати, если на новой машине замазать пластилином все резьбовые соединения, находящиеся под полом и крыльями то за несколько лст эксплуатации вы скономите очень много сил и времени. На автомобиль потребуется всего одна коробка пластилина или оконной замазки.



ТОРМОЗА

Все автомобили ВАЗ имеют двухконтурную систему тормозов. При выходе из строя одного контура машину можно затормозить с помощью другого. Тем не менее рассчитывать, что с какой-либо неисправностью тормозов можно эксплуатировать машину, не приходится: эффективность торможения одним контуром почти в два раза хуже, а значит, время до полной остановки вдвое больше. Кроме того, бывали


случаи, что и второй контур не срабатывал.

В заднеприводных "Жигулях" первый контур I (рис. 1 в тексте книги. Здесь и далее картинки в тексте называются рисунками, а на вкладке — имплострациями. подключен к передини тормозным механизмам — дисковым, а второй — к задним барабанным 4. Главный тормозной цилиндр 3 состоит как бы из двух цилиндров, связанных между собой, один из которых передает усклие на передние тормоза, а второй — на задние. Тормозная система имеет вакуумный усилитель 8 (кроме ВАЗ-2101, "21013", "2102"), регулятор давления 6, управляющий работой задних тормозов, и стояночный (ручной) тормоз 5, обеспечивающий заторимаживание задних колес.

В трубопроводы системы тормозов включены гибкие элементы тормозные шлании; два передики 2 и один задний 7. Они не взаимозаменяемы. За состоянием тормозных шлангов надо спедить. При их повреждении (в том числе трещинах верхнего слоя) шланги надо заменить новыми: разрыв шланга приводит к отказу тормозов.

В систему тормозов включена электрическая цепь с сигнальной лампочкой на панели приборов. О поиске неисправностей в этой и других электрических цептях будет рассказано в разделе, посвященном электрооборудованию.

Тормозные жидкости, которыми можно заправить систему тормозов — "Нева", "Томь", "Роса", Их можно смешивать в любой пропордии. Другие жидкости (ГТЖ-22, БСК и импортные) добавлять нельзя — выпадет осадок, который забьет трубопроводы. В этом случае



1 — первый контур; 2 — передние

придётся разбирать и прочищать всю систему тормозов. Заменить эти жидкости во всей системе целиком можно только на импортные, специально предназначенбые для дисковых тормозов. (Жидкости БСК и ГТЖ не годятся, так как при интенсивном торможении они закипают, что приводит к отказу тормозов.) Процесс замены требует удаления остатков преднаущих жидкостей из полостей рабочих цилиндров, для чего необходимо вдвинуть в них поришни, что без разборки тормозных механизмов невозможно. Тормозные жидкости поглощают воду из воздуха, что также приводит к "закипанию тормозов" и их заклиниванию (из-за коррозии рабочих цилиндров). Поэтому хранить тормозную жидкость и муж мих ость и муж мих муж мих посуче.

Емкости, в которых она продается, обычно негерметичны, поэтому следует залить место соединения пробки с бутылкой стеарином со

свечи или замотать изолентой.

По этой же причине жидкость в системе тормозов заменяют не реже одного раза в четыре года, а если вы ездите много — то чаще.

И еще о замене. Необходимо по мере износа заменять тормозные колодки. Если вовремя этого не делать, то будут испорчены тормозные диски и барабаны, а их ремонт обойдётся дороже. Минимальная толшина накладок на передних колодках 1.5 мм, на задних 2 мм. Пробег до износа очень сильно зависит от манеры езды, интенсивности движения, запыленности дорог и качества материала тормозных накладок. В крупном городе (Москве, С.-Петербурге) водитель среднего темперамента изнашивает накладки передних тормозов за 20-25 тысяч километров пробега, задних — за 25—30. Поэтому надо периодически (хотя бы раз за 10-20 тысяч км) контролировать их толшину. Для этого снимают передние колеса и поворачивают руль. Измерение проводят линейкой, если на накладках нет индикатора износа — специальной канавки (после исчезновения канавки ездить нельзя). На новые накладки полезно нанести белой краской линию, обозначаюшую границу износа — проще будет проводить проверку. Проконтролировать износ задних колодок можно, только сняв задние колеса и тормозные барабаны.

Для ремонта тормозов применяют обычные инструменты, а из специальных — ключ для отво-



Рис. 2. Ключ для отворачивания штуцеров трубопроводов.

рачивания штуцеров, не сминавоший их грани (рис. 2), и приспособления для одевания пружин, о которых будет расказано ниже. Их можно изготовить самостоятельно, причём ключ для штуцеров можно получить из накидного, проточив одну его грань на точиле. После любого ремонта необходимо удалить воздух из системы ("прокачать тормоза") согласно заводской инструкции. Дело втом, что в ней поддерживается небольшое избыточное давление. Если вы отсоединяли пружины и меняли колодки, то давление было сиято и воздух мог проинкить в привод тормозов.

Если котите прокачать тормоза, не начинайте отворачивать штуцер рожковым гаечным ключом — сомнёте грани. Сначала сдвиньте его с места (поверните) торцовой головкой или ключом — трубкой. Тогда вам не придется мучиться, вывертывая штуцер с сорванными гованями.

Можно воспользоваться и таким способом. В комплекте инструмента для "Жигулей" есть трубчатый ключ 8х10. Вставьте в него резиновый плант, сдин конец которого наденьте на половку штуцера, а второй опустите в сосуд с тормозной жилкостью. Сам ключ надевают на шестигранник штуцера и поворачивают рожковым (12х14) за любую из лвух сето головок, по вашему выбору.

Тормозную жидкость, которая собралась в сосуде, лучше не заливать снова в систему тормозов. В крайнем случае это можно сделать лишь через несколько суток, после отстоя жидкости, когда из нее выйдет растворенный воздух. Перед повторным употреблением не забульте жидкость поромытьтовать.

Неисправности системы тормозов

Если при торможении наблюдается занос или увод автомобиля, а на колесах шины одной марки, одинакового диаметра, не имеющие неравномерно изношенного протектора, то прежде всего необходимо проверить и выровнять согласно инструкции давление в шинах. Если не помогло, ищите причину в тормозах. Рекомендуем осмотреть трубопроводы. Они бывают повреждены (смяты), например камнями вылетающими из-под колес, или вследствие едян по губокой колеле. В этом случае тормозная жидкость плохо поступает в рабочие цилиндры колесных тормозам, что вклясятся причиной неравномерного торможения и, следовательно, заноса или увода. Трубки, подводящие тормозную жидкость, ремонту не поддаются (они хрупкие), придется заменить их новыми.

При осмотре обратите внимание на следы подтекания тормозной жидкости. Если таковые буду обнаружены, немедленно приступайте к ремонту: эксплуатировать машину с такой неполадкой особенно опасно — тормоза могут отказать совсем. Чаще всего течев возникает из-за выхода из строи манжет рабочих или главного тормозных цилиндров. Если речь идет о задних тормозах, то следы надю искать с обратной стормы колеса. А еще грудией найти течь главного цилиндра на

машинах без усилителя тормозов (ВАЗ-2101, "21013", "2102") — жидкость вытекает в салон автомобиля под резиновый коврик. Определить неисправность можно по характерному запаху.

Еще причина увода: замасливание или загрязнение фрикционных накладок из-за утечки тормозной жидкости или масла заднего моста вследствие разрушения сальника полуоси. Причину течи устраняют, а колодки, барабаны (или диски) промывают керосином или бензином. Возможен отрыв фрикционной накладки от колодки: здесь необходима замена колодки в сборе.

Заедание поршня колесного цилиндра можно определить после разборки механизма тормоза, вдавливая поршень в цилиндр отвертгой

Не исключено, что занос вызван неисправностью регулятора давления. Необходимо проверить регулятор (см. инструкцию, прилагаемую к автомобилю).

Следующая неполадка, о которой мы расскажем, — недостаточная эффективность торможения. Чаще всего причина в попадания воздужа в систему тормозов из-за слабых резиновых манжет рабочих или главного цилинаров (дефект иногда встречается и на новых машинах). На место, где просачивается воздух, обычно указывает течь торможно жидкости. Еще причина — замасливание накладок (см. выше). На моделях, не имеющих автоматической регунторок и зазора между горомозными колодками и барабаном (ВАЗ-2101, "2102", "21011", "21013"), необходимо его правильно выставить (см. заводскую инструкцию) — очень часто причина именью в этом.

Неполное растормаживание колес или постоянное притормаживание одного из них леїхо обнаружить, проехав (после длительной остановки) без нажатия на педаль тормоза около километра (по пустой дороге, сетественно). Варабаны или диски, которые не растормаживатокта, сильно натремота. Можно также вывешивать по очереди колеса (то есть подимать автомобиль на домкрате) и вращать их. Заторможенное вращается при приложении большого усили, а

Причина нерастормаживания всех колес может быть в отсутствии свободного хода педали тормоза сотрегулировать согласно инструкции; засадания поршней главного цилиндра, разбужания сго манжет (заменить манжеты или цилиндр в сборе); неисправностях вакуумного усилителя — способ его проверки изложен в инструкции (замениты).

Притормаживание одник только задник колсе может быть из-занеправильной регулировки стояночного тормоза (а также заелания его тросов) или.огсутствия зазора между колодками и барабаном (для моделей, у которых нет автоматической регулировки — ВАЗ-2101, "2102", "21011;" 21013",

4', consideron:

Приторма живание одного колсеа бывает в следствие поломки или ослабления пружины, стативающей задине гормозные колодки (заменить пружину); засдания поршня в цилиндре (осторожно очистить от грязи, промыть свежей гормозной жидкостью, ссли не помогло заменить цилиндр в сборе); ослабления крепления суппорта переднего тормоза (закрепить) или повышенного биения тормозного диска (заменить); которгулированного зазора между (колодкам и барабаном (см. выше); засдания троса стояночного тормоза или неправильной его регулировки.

Увеличенное усилие на тормозной педали или самопроизвольное затормаживание автомобиля — следствие поломки вакуумного усилителя, повреждения или же ослабления крепления шланга, ведущего к впускному коллектору двигателя. Как проверить усилитель — описа-

но в инструкции.

Скрип и визг при торможении появляются из-за ослабления стяжной пружины колодок задних тормозов (заменить); повышенного бисиви тормозойного диска (заменить или, что гораздо сложнее, проточить диск на токарном станке, не превысив допуск на минимальную толщину диска — 9 мм); загрячение фрикционных накладок (промыть бензином); износ сверх допустимого предела фрикционных накладок (срочно заменить, пока не испорчены диски и барабаны); несоответствие материала накладок техническим условиям (заменить колодки в сборе).

Как вы смогли убедиться, в большинстве случаев при ремонте приходится разбирать механизмы колесных тормозов или цилиндры гидропривода. Сейчас мы расскажем как это делается.

гидропривода. Сеичас мы расскажем как это делаетс

Заменяем колодки передних тормозов

Симмаем переднее колесо, предварительно установив автомобильна опоры (подставки). Тшательно очищаем тормовной механизм шеткой от грязи и промываем теплой водой (илл. 1 на всладке). Если грязь основательно "примывледа", то можно осспользоваться и металигиеской шеткой. При этом нужно иметь в виду, что резиновые тормозные шланги повредить дегко, а заменить новыми — сложнее. Разрыв же шланга в пути может привести к ажарии.

Стальные пальшы, по которым двигаются колодки, иногда (если их редко вынимают) накрепко "примерзают" к тормозыми дрилидрам из алюминиевого сплава. Постому их нужно смочить керосином или другими подходящими для этой цели жидкостями (см. выше), а проводтими высоду пработ, учеты качатую работу дучше не равыще, еме через сутки: Когда будете устанавливать пальцы на место, нанесите из них точкий слой констетнтой колостойкой смазки ("Дигол-24"; солидол): в следующий раз

это избавит вас от хлопот. Следите, чтобы смазка не попала на колодки — если они замасливаются, то машина перестает тормозить.

Пассатижами извлекаем из отверстий в пальцах фигурные шплинты (илл. 2).

С помощью отвертки вынимаем пружины, фиксирующие колодки (илл. 3). При этом придерживаем пружины пальцем.

Выбиваем пальцы из отверстий тормозных цилиндров (илл. 4). Для этого можно использовать прошивку из штатного набора инструментов, а затем, когда пальцы будут уже утоплены в отверстия, — гвозды или стальной пруток.

Если в бачке главного тормозного цилиндра жидкость залита до самого верха, то ппр раздвигании колодок (это следующая операция), она вытечет, поэтому для сохранности ее можно откачать резиновой (пластмассовой) грушей (илл. 5). Если тормозной жидкости в бачке не очень много, то опасаться в чечего.

Раздвигаем колодки монтажной лопаткой или мощной отверткой (илл. 6).

После этого извлекаем одну колодку из суппорта (илл. 7), а затем — другую. Иногда это проще сделать с помощью пассатижей. Если колодки плохо вынимаются из-за грязи — ее следует удалить.

Замеряем штангенциркулем, как показано на изл. 8, толщину тормозной накладки (естетенно, там, тде она минимальна— износ часто бывает неравномерным). Предслъная толщина фрикционной накладки 1,5 мм. Если из двух колодок одна износилась до предела, а вторая еще нет, то обычно все равно заменяют обе, чтобы лишний раз не разбирать узел. При значительной разнице в износе возникают подозрения, что один из цилиндров не работает — либо в нем был воздух (тогда достаточно прокачать тормоза), или он засдает (см. следующий раздел), либо колодка сильно замаслилась (надо выяснить и устранить причину).

Утапливаем монтажной лопаткой (илиотверткой) поршень в глубь цилиидра (илл. 9). Нельзя допустить повреждений резинового пылезащитного чехла поршив — "пыльника"). Если он повредился — сразу же замените новым, иначе из-за трязи скоро выйдет из строя весь цилиндр. Если поршень "не кочет" утапливаться в цилиндр, измените место приложения силы — вы, наверное, его перекосили. При очень тугом перемещении поршня надо разбирать цилиндр (см. ниже). Ставим в суппорт новую колодку.

Утапливаем второй поршень (илл. 10) и ставим вторую колодку. Совмещаем отверстив в колодках с отверстиями в тормозных цилиндрах. Несильными, осторожными ударами молотка возвращаем пальцы в исходное положение, предварительно покрыв их консистентной смазкой (илл. 11). Устандвариваем на место прожины и шплинты. Нажимаем несколько раз на тормозную педаль, чтобы колодки встали на место.

После этого желательно прокачать тормоза. Это описано в заводской инструкции.

Разбираем тормозные механизмы передних колёс

Вывешиваем переднее колесо, установив машину на опоры, снимаем его, расшплинтовываем пальцы, удаляем пружины. Выбиваем пальцы (возможно, перед этим их придется сутки "отмачивать"), извлекаем кололки. Эти операций описаны выше.

Разобранный тормозной механизм изображен на рис. 3. Не такой уж он и сложный. Итак, приступаем к разборке.




Рис. 3. Детали супнорта переднего тормоза: 1 — поршень; 2 — защитные резиновые колпачки ("пыльники"); 3 — резиновыя уплотнительная манжета; 4 — суппорт; 5 — трубка, соединяющия тормозные циликары; 6 — штуцер для удаления воздуха из системы; 7 — шплинты; 8 — фитурные пружины кололос; 9 — пальны; 10 — тормозные кроздуки; 11 — вружины

Утапливаем поршень отверткой или монтажной лопатький в глубь цилиндра. Если поршень заедает, ставим на место кололку. Лучше поставить старую изношенную колодку, тогда ход поршня будет больше. Просим помощника нажать на тормозную педаль. Поршень должен очень быстро выйти из цилиндра и упереться в колодку. Если колодки нет, поршень может выскочить из цилиндра. Q том, как его вернуть на место, речь будет цити ниже.

В случае медленного выхода поршня из цилиндра вынимаем колодку и снова утапливаем поршень отверткой (илл. 12). Убеждаемся в том, что он с трудом входит в цилиндр — придется рабирать узел. Разборка необходима также в случае течи тормозной жидкости из шялингла.

Если течь или заедание поршня в одном цилиндре, то можно снять его, не разбирая всего тормозного межанизма. При неподадках в обоих цилиндраж, лучше снять суппорт вместе с цилиндражи и дальнейшие

операции проделывать на верстаке, используя тиски.

Пля демонтажа одного цилинара отсоединяем от него трубку, для чего ключом, желательно специальным (см. рис. 2), отворачиваем гайку (илл. 13). Чтобы гайка легко вращалась, следует за сутки до начала работы приступить ке с "отмачиванию". Если этого не сделать, то при отворачиваем ит гайки может обломиться тормовная трубка. Чтобы из бачка тормозной системы не вытекало много жидкости, за-ленте пластилином отверстие в крышке, соединяющее внутреннюю полость бачка с атмосферой, а на отсоединенную трубку оденьте реанновый колланом, сияв его со штуцера для прокачки. После сокичания работь не забудьте очистить отверстие в крышке бачка, иначе машина работь не забудьте очистить отверстие в крышке бачка, иначе машина робрет плохо тормозить. Есля вы всстанки забыла тот сделать вовремя, освободите отверстие и удалите воздух из системы (т.е. прокачайте ес).

Отверткой или бородком утапливаем фиксатор тормозного цилинпра (илл. 14).

Нанося удары молотком через деревянную проставку, выбиваем цилиндр (илл. 15).

Извлекаем цилиндр из суппорта (илл. 16).

Извлекаем уплотнение ("пыльник"), очень осторожно подлев его томой отверткой. Пытаемся руками извлечь поршень. Если это не удается, прибегаем к помощи пасстатижей (илл. 17). Лучше между пассатижами и поршнем проложить картон или другой материал. Это убережет поршень от ударов и царапии, которые в свою очередь могут повредить внутренйкою поверхность цилиндра — и тогда он начнет протекать. Еще один способ извлечения поршня — нажать на тормозную педаль, предварительно подсоединив снятую трубку. Будьте осторожны! Поршень может с силой вылететь из цилиндра, что небезопасно для окружающих и самого поршия.

Если поверхность цилиндра и поршня покрыты налетом — это значит, что срок годности тормозной жидкости давно прошел. Ее необходимо заменить, а налет удалить с помощью скребка, не поцарапав поверхности сопряжения цилиндра и поршня. Сделать это сложно. легче купить и поставить новый цилиндр. Кстати, такая же история, скорее всего, приключилась и с другими цилиндрами (в том числе залними) — проверьте их.

Перед сборкой промойте детали теплой водой, высушите, промой-«Свежей тормозной жидкостью. Не протирайте тряпками — они оставляют волокна! Тормозную манжету после разборки переднего рабочего цилиндра всегда заменяют новой. Ее очень осторожно вставязог в цилиндра вместе с поршем. Нелишне наверное напомнить, что все операции по разборке и сборке тормозных цилиндров проводят только чистыми ружами. Рабочее место и инструменты должны бытьтакже чистыми. Если это условие не соблюдалось, считайте, что ваш труд пропал даром — через неделю потребуется новый ремонт.

Сборка тормоза проводится в обратном порядке и обычно не вызы-

вает трудностей.


Если вы хотите демонтировать суппорт, пережмите тормозной шланг струбциной или хирургическим зажимом (очень удобная вещь!) и отсоедините его, отвернув болт (илл. 18). Предварительно снимите контрящую пластину (она привернута к суппорту). Не потерайте две уплотительные шайбы!

Теперь отгибаем другую стопорную пластину и отворачиваем верхний (илл. 19) и нижний (илл. 20) болты крепления.

Затем снимаем суппорт (илл. 21).

Установка суппорта производится в обратном порядке.

Если появилась необходимость заменить тормозной диск, отверните два болта, которыми он крепится к ступице (суппорт должен быть демонтирован, рис. 4). После этого диск можно снять (рис. 5).






Рис. 4. Отворачиваем болты тормозного диска.

Рис. 5. Снимаем тормозной диск.

ОныБПОсы. Н

. Иной раз болты трудно вывернуть. Попробуйте сделать "керосиновый компресс" (см. выше), а потом легонько постучать молотком по головкам болтов сбоку (то есть по боковым граням). Не повредите головки,

иначе гасчный ключ на них не наденется. Пользуйтесь только торцовыми и накидными ключами.

Установка нового тормозного диска обычно затруднений не вызывает.

Заменяем колодки заднего тормоза

Снимаем заднее колесо, предварительно установив автомобиль на надежные опоры. Очищаем тормовной барабан от грязи. С обратной стороны очищаем либо весь щит, либо отдельные его места: штуцердля удаления воздуха, а у автомобилей, не имеющих автоматической регулировик завора между колодками и барабаном (ВАЗ-2101, "2102", "21011", "21013"), еще и головки эксцентриков. Промываем детали теплой водой.

На машинах, не имеющих автоматической регулировки, поочерелно вращаем головки эксцентриков (илл. 22), увеличивая зазор между
барабаном и колодкой (лучше до максимума). Если эксцентрик повернут до упора и тормозной барабан трудно провернуть рукой — значит
вы вращаете эксцентрик не в ту сторону и зазор не увеличился, а
уменьшился. Промах легко исправить: повернуть эксцентрик в другом
направлений. Ослабьет натажение тросов стояночного (ручного) тормоза, отвернув на несколько оборотов регулировочную тайку (см. заводскую инструкцию). Это облегчит снятие барабана. При замене
старых колодок на новые барабан может просто не одсться обратно,
сли не ослабить ручник.
Отверните две наповаряющие шильки 1 (рис. 6, илл. 23), крепя-

Отверните две направляющие шпильки 1 (рис. 6, илл. 23), крепяшие барабан 2 на полуоси.



Рис. 6. Тормозной барабан: А, В — отверстия; 1 — направляющие шпильки (болты); 2 — тормозной бара-

Первая из двух неприятных операций — снятие барабана. Смочите керосином, тормозной жилкостью или специальным препаратом место соединения барабана и фланца полуоси и оставьте на некоторое время (илл. 24). Не забудьте потом промыть колодки и внутреннюю поверхность барабана бензином. Иначе замаслятся фрикционные накладки и задние колеса перестанут тормозить. Перед установкой барабана смажьте место соединения барабана с фланцем тонким слоем консистентной смазки ("Литол-24", солидол). Много ее быть не должно: за счет центробежных сил она может попасть на внутреннюю цилиндрическую поверх-

ность барабана и тогда замаслятся колодки.

Чтобы облегчить дальнейшую работу, попробуйте свести колодки (в автомобилях с автоматической регулировкой зазора). Для этого поршин уталиваются в рабочий шилинар тормоза. Сдвиньте отверткой через отверстия "В" (см. рис. б) тормозную колодку к центру барабана. Отвертку вставляют вотверстия, расположенные в серащие барабана (а если не удалось, то в отверстия на верху), и просовывают в зазор между ими и колодкой, а затем наклоняют отвертку к центру или от центра. Если колодки сместились, зазор между ними и барабаном заметно возрастает.

Иной раз в запчасти попадают барабаны без отверстий "В". В этом случае вам можно посочувствовать: придется сбивать барабан, не

сдвигая колодок.

На новых автомобилях колодки не успели проточить канавки в поверхности барабана (и образовать бурт), поэтому его можно снять, как советуют в инструкции, заворачивая (обе одновременно) шпильки

1 в резьбовые отверстия "А".

Если образовался бурт и барабан хорошо сидит, снимайте его с помощью молотка. Ударайте им через деревяниую проставку по горцелой поверхности барабама. Старайтесь не перекацивать барабан (для этого наносите удары равномерию по окружности) и не попадайте молотком по барабану — его легко испортить. Барабам должен савигаться. Как только он сдвинется примерно на 1—2 см., попробуйте через образоващуюся щель (отвертком или сотрожно легкими ударами через деревящки) утопить колодки (см. выше) или просто сдвинуть их вверх или виня, чтобы барабам легче перемещался.

На машинах без автоматической регулировки зазора можно двумя деревяшками утопить колодки и одновременно сдернуть барабан. По-

нятно, что у одного человека на такую операцию рук не хватит. Если барабан "не хочет" сниматься и повернуть его относительно

фланца полуоси, к которому он был привинчен, не удается, то, по-видимому, он заровов "примерз". Это бывает, если его не трогали несколько лет. Есть старый способ снять барабань, но пользоваться им нужно осторожно и только в безлодном месте. Вывесите задние колеса, снимите их и выверните направляющие шпильки 1 (см. рис. 6, илл. 23). Проделайте операцию "отмачивание" (илл. 24).

Включите двигатель и первую передачу, нажмите на педаль тормоза. Вы услышите визг. Тормоз не отпускайте! Иначе барабан улетит. Заглушите двигатель и только через несколько минут уберите ногу с педали тормоза. Следите, чтобы во время работы разом не было людей (и машин, а то придется длатить за разбитый отлетевшим барабаном чужой автомобиль). Далее снимайте барабан, как сказано выше.

Наконец-то барабан демонтирован, можно приступать к замене колодок. Кстати, конструкция колодок и гормозных механизмов была изменена в 1981 году. Колодки выпуска после 1981 года похлодят к машинам любого возраста, а старые для автомобилей, изготовленных позже 1981 года, не годятся.

. На всех машинах, кроме ВАЗ-2103 и "2106" первых лет выпуска, освобождаем колодки от крепления к тормозному щиту, нажав на подпружиненную, чашку и повернув ее на 90° (илл. 25). Снимаем чашку вместе с пружиной, нижней чашкой и самой стойкой

Поставив лезвие отвертки плашим на крючок нижией стяжной пружины, леким ударом молотка выбиваем се на отверстив колодке (илл. 26). Некоторые ремонтники считают, что удобне просто повернутьотвертку вокруг се оси — пружина освободится. Принципиальной разницы в этих способах нет. лезайте как вам улобым.

Отосединяем конец троса от рычага ручного тормоза и снимаем рычаг. Снимаем вторую стяжную пружниу и колодки, выводя их из пазов поршней колесного цилинара. Вынимаем распорную планку. Заменяем колодки, если толщина фрикционной накладки на одной из них 2 мм (всамом тонком месте). Оматриваем тормоз. Если есть следы подятскания тормозной жидкости, придется разбирать цилинар. Если порвалось разднююе уплатенене ("польшке") — замените его

Устанавливаем колодки на место в несколько иной последовательности: сначала — ось рычага, потом — опорные стойки и распорную

планку с колодками.
При монтаже соёдиняем их обенми пружинами, верхние концы вставляем в прорези поршней, нижний конец одной из колодок ставим на место, а другую заводим в паз, нахимая на нее ручкой молотка (илл. 27). Этот способ удобный и безопасный. Однако не на всех машинах удается им воспользоваться. Поэтому мы расскажем и о другом метоле.

При сборке на колодки одевают только нижнюю пружину, после чего их устанавливают на место. Верхнюю цепляют одним концом, а другой заводат в отверстие, растагийся пружину. Для этого, можно воспользоваться гвоздем (длиной около 80 мм), на который надевают трубку-удличитель. Кободный консц пружины спляют за гвоздь, а сго вставляния гвоздем, отверстие для пружины. Держа в одной руке трубку с вставлениям гвоздем, отверстие для пружины. Держа в одной руке трубку с вставлениям гвоздем, отверстию, подтагкивая стота для пружины. Три этом конец пружины перемещают погвоздю котверстию, подтагкивая стоотверсткой лил нассатижами, которые держат в другой руке. В итоге этот конец соскальзывает с гвоздя в отверстие. Во время работы берешите руки: их может, подранить соскочнывая с гвоздя пружина.

verste.

Чтобы было удобнее работать, на конце отвертки делают прорезь для пружины, а вместо гвоздя можно использовать специально изготовленный стержень с рукояткой (рис. 7)

Хорошо, если во время этой второй по сложности (после снятия барабана) операции вам кто-нибурь помотает. Умелый ремонтник тратит на установку стяжной пружини несколько сскуна. Неумелый, спомощником может возиться целый час. "Не расстраивайтесь, тормоз другого колеса собирать будет уже легче. Не забудьте поставить на место чашки с пружинами и смазать фланец полуоси (см. вышо.) Оденьте барабан, отрегулируйте "ручник", зазор между колодками и барабаном (ВАЗ-2101, "2101," 21013"), прокачайте тормоза. Вс эти операции делайте согласно инструкции в эксплуатации.

На ВАЗ-2103, "2106", "21061", "21063" выпуска до 1986 г. установлено механическое устройство для регулирования зазора между колодками и барабаном. Оно крепится к тормозной колодке, поэтому процесс ремонта этих машин имест отличия.



После демонтажа барабана отсоедините от рычага ручного тормоза конец троса, а затем снимите нижнюю и верхние стяжьне пружины. Отсоедините направляющие пружины (они прижимают колодки к щиту) и снимите колодки вместе с распорной планкой.

Разобрать механизм автоматической регулировки зазора (он смонтирован на колодко несложно. Всеь узел зажмите в тиски. Открутите тайку (она имеет вырезы по бокам). Завод рекомендует специальный ключ, но поскольку сто у нас нет, то можно воспользоваться молотком и выклоткой из магклого металла.

Не перепутайте последовательность соединения деталей — их нужно собрать в том же порядке, но уже на новой колодке. Затягивайте гайку до упора. снова установив механизм в тиски.

После сборки тормозного механизма, монтажа колодок на машину и установки пружин попробуйте развести колодки в разные стороны. Если под действием стяжных пружин они не возвращаются в искодное положение, то славныте их друг к другу наколько это возможно, и надевайте барабан. Колодки должны смещаться под действием стяжных пружин примерно на 1,5 мм кажазя. Если же они продолжаютсябе движение и дальше, необходимо мекять фиркционные шайбы мехаинзма регулировки зазора, иначе машина будет плохо тормозить, но для начала промойте старые бензином — может быть, они замаслились. Не исключено, что потеряла жесткость пружина этого механизма. Заменять ее просто подходящей по диаметру нельзя — усилие пружины строго регламентировано.

Колодки другой конструкции (без механизма регулировки) устанавливать нельзя. Если же вы котите это сцелать, то закеняйте весь механизм тормоза вместе с рабочим цилинаром, например на тот, которым начали комплектовать "шестую" модель в 1986 году. Кстати, все рекомендации по ремонту задних тормозов ВАЗ-2101 действительны для "Нив" (ВАЗ-2121), изготовленых до 1991г., а рекомендации по ремонту задних тормозов ВАЗ-2105 — для "Нив" последующего выпуска.

Снимаем и разбираем рабочий цилиндр заднего тормоза

Самый распространенный повод для разборки тормозного цилиндавляето колеса — замена резиновой уплотнительной манжеты, ибо она обычно вяляется виновищей утечи тормозной жидкости. Имейте в виду, что на всех "Жигулях" выпуска до 1975 года диаметр манжеты — 19,5 мм, а у более поздних — 20,64 мм. Чтобы не ошибиться при покупке, измерьте ее линейкой или штангенциркулем.

Если старый цилиндр был малого диамстра, а новый — большого, а вы устанавливаете новый поздней конструкции, то цилиндр другого колеса тоже придется заменить. Иными словами, цилиндры обоих колес должны быть одного диаметра, иначе при торможении автомобиль булет заносить.

Ну а теперь, после предисловия, можно приступить к работе. Снимаем тормозной барабан и колодки. Тщательно моем тормозной цилиндр (при этом нельзя "травмировать" резиновый колпачок-пыльник) и тормозной щит сзади, где расположены штуцеры и болты крепления.

Предварительно подвергнув штуцер гормозной грубки "керосиному компрессу", отворачиваем его (келательно специальным ключом, не сминающим грани), а затем надеваем на трубку резиновый колпачок со штуцера для прокачки гормозов, чтобы не вытекала драгоценная жидкость. Отворачиваем два болта, крепящих цилиндр к шту (илл. 28).

Снимаем рабочий тормозной цилиндр (илл. 29). Устанавливаем его на место в обратном порядке.

Если мы решили разобрать демонтированный с машины цилиндр, то сначала постараемся определить, какой он конструкции. Цилиндр ВАЗ-2101, "21011", "21013", "2102" (эти модели не имеют

автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками), а также на ВАЗ-2103 и "2106", "21061", "21063" выпуска до 1986 года (с механической регулировкой зазора) одной конструкции. Разбирается он очень просто.

Все операции выполняем чистыми руками и инструментом.

Снимаем, слегка поддев с края отверткой резиновые колпачкипыльники. Делать это нужно осторожно: так как через поврежденный колпачок попадает грязь, которая в короткий срок выводит из строя цилиидр. Пыльник, имеющий трещины, необходимо заменить.

Извлекаем поршни с надетыми на них уплотнителями (манжетами), вынимаем пружину и шайбы. Снимаем с помощью отвертки старую манжету с поршня (после этого ее можно выбросить). Раскладываем детали на чистой поверхности (рис. 8).

Если поршень не выходит из цилинара, то его вынимают пассатижами или выбивают молотком с помощью выколотки. Обычно засадание бывает из-за сильной коррозии цилинара. Поскольку раковины и царапны на его зеркале (внутренней поверхности) быстро выведут из строи новую манжету, а также будут служить каналами для пропуск в систему воздуха или утечки жилкости, то лучше сразу заменить цилинар в сборе.



Рис. 8. Раскладываем детали тормозного цилиндра на чистой поверхности.

При обнаружении на зеркале цилиндра и поршиях темной и довольно твердой пленки постарайтесь удалить ее скребком из мяткой пластмассы так, чтобы не поцарапать поверхности. Коррозия и твердые отложения образуются, если владелец долго не заменяет тормозную жидкость. Давно замечено, что скупой платит дважамы.

Перед тем как установить детали на место, их промывают тедлой водой под краном, а затем в ванночке со свежей тормозной жидкостью. Очень осторожно надю пользоваться тряпками — любая ворсинка в цилиндре может вызвать подсос воздуха или утечку жидкости. При установке деталей на место смазывайте манжету свежей тормозной жидкостью и не придгагайте больших усилий. Следите, чтобы в цилиндр не попало ни пылинки. Если же зеркало повреждено, то замените шилиндр новым.

Многие автолюбители часто разбирают узел прямо на машине (не смимая со щита). Это вполне допустимо. Только не забывайте, что тормоза предъявляют повышенные требования у чистоте.

На ВАЗ-2104, "2105", "2106" (с 1986г.), "2107" и их модификация ватоматическая регулировка зазора в задних тормозах осуществляется с помощью разрезных упорных колец 5 (рис. 9), запрессованных в цилицар. Поэтому при разборке сначала удаляют пыльвики 11, а затем наносят легкие удары молотком через выколотку из мягкого металла по поршню 10 так, чтобы с противоположной стороны вышел другой поршень в сборе с кольцом, манжетой и прочим деталями 1.



Рис. 9. Рабочий цилиндр задних тормозов:

1 — поршень в сборе; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — корпус цилиндра; 4 — упорный винт; 5 — упорное (разрезное) кольцо; 6 — сухари; 7 — пружина; 8 — опорияя чашка; 9 — уплотнитель (резиновая манжета); 10 — поршень; 11 — защитный колпачок ("пыльник").

Затем со стороны извлеченного поршив вставляют выколотку и выпрессовывают тот, по которому били сначала. Во время операции выколотка не должна касаться стенок цилиндра, чтобы не поцарапать его. Требования к чистоте предъявляются такие же, что и при разборке цилиндра ВАЗ-2101 (см. выше).

Затем, удерживая упорный винт 4 пассатижами, отверткой, встав-

После замены манжеты 9 собираем узел, смочив детали свежей тормозной жидкостью. Момент затяжки упорного винта 0,4—0,7 кТ-М. Поршин запрессовывают каждый со своей стороны. При установке на место кольцо 5 необходімос жать, для чего иногда применяют небольшую струбцину. Помните, что прорезь на упорных кольцах 5 должна быть направлена вертикально вверх (допустимое отклонение не более 309, иначе из цилнидра не будет удаляться воздух.

После сборки узла проконтролируйте ход поршней. Они должны легко перемещаться примерно на полтора миллиметра (точнее 1,4— 1,6 мм). Если этого не происходит, задние колеса не будут растормаживаться, Скорее всего причина в неправильной сборке или

загрязнении деталей.



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулсвое управление всех автомобилей "Жигули" — одного типа. В нем вращение рулсвого колеса преобразуется в угловое перемещение рулсвой сошки 2 (рис. 10 в тексте) с помощью червячного механизма 12. Система тяг 1, 3, 4, 5, 9 (она называется рулсвой трапецией) позволяет при повороте сошки изменить направление переданих колес.




Рис. 10. Рулевое управление:

1.— боковая тита: 2 — сошка; 3 — средняя тита; 4 — маятинковый рычат; 5 — протупровочным муфта с комучами; 6 — инжини давроми цварири правески колеса; 7 — правый поворотиный кулак; 8 — верхний шаровой шаринуподвески колеса; 9 — рычат поворотного кулак; 10 — количерным кулак; 14 — наколечими руковы; 12 — дуленой механичку, 13 — вал червых; 14 — наколечими руковых тат.

При этом правое и девое поворачиваются на разные, но строго определенные углы. Червячный рудевой механизм 12 крепится к лонжерону кузова. Для того чтобы у рудевых тяг была вторая точка опоры, на другом лонжероне установлен маятниковый рычаг, состоящий из кронштейна 10 и собственно рычага 4. Тяги и рычаги соединены между собой шариирами. Всего таких шарниров шесть, и они, пожалуй, чаше других деталей рудевого управления служат источником неприятностей.

. Неисправности рулевого управления

Наиболее часто встречающаяся неисправность — люфт (т.е. увеличенный свободный хол) рудевого колеса. Обизино он поивляется при изнашивании шарниров рудевых тяг, ослаблении крепления рулевого механизма, кроншегбна маятникового рычага, реже — ослабления крепления шарниров, рудевой сошки или «собственно маятникового вымага.

В других случаях люфт возникает после длительной эксплуатации машины. Его причина — в износе ролика и червяка рулевого механизма, подшипников рулевого механизма, нарушении его регулировки, износе или ослабления их затяжки.

Нормальная величина люфта 5° или 18—20 мм по оболу рудевого колеса. Колеса автомобиля при измерении должны быть установлены для движения по прямой, то ссть руль — в среднем положении. Иначе результат будет неправильным, а ваша регулировка свободного хода может привести к засаданию рудеою колеса и заврии на дороге. Величину люфта можно определить с помощью транспортира или линейки.

Некоторые автомобилисты предпочитают проводить измерения... через окно. Нужно встать около переднего колеса и оперекься на него ступней ноги. Олной рукой следует покачивать руковое колесо, а другой держать линейку, приложив ее к ободу. На ободе руля засекают точку, перемещение которой до того момента, пока колеса не начнут поворачиваться (это чукствует нога) и покажет величину любта.

Если люфт превышает допустимый — ищите неисправность. Сначала проверяют крепежные соединения. Если они в норме, то руками покачивают все тяги по очереди. Когда шаринры исправны, тяги практически не перемещаются, в крайнем случае, их можно пошевелить с большим усилием. При наличии свободного хода в шарнирных соединениях необходимо их заменить. Обычно первыми выходят из строянаиболсе близкие к колесу: в них быстрее попадает вода и грязь. Крайнее шаринры заменяють месте попадает вода и грязь. Крайнее шаринры заменяють месте наконечинками рудевых тяг 14. Крайнее шаринры заменяють вместе с наконечинками рудевых тяг 14.

Срок службы шариира в значительной степени зависит от его герметичности. Поэтому рекомендуем осмотреть резиновые чехлы шарнира в предварительно промыв их теллой водой. Если чехлы порваны или имеют трещины, то лучше их заменить. Целесообразно периодически добавлять в шарииры смаях у (ШРБ-4, "Лигол-2-4", со-лидол), для чего чехол шарнира снимакот, удаляют старую и забивают его новой смазкой. Это заметно продлевает жизнь шариира. Можно зарерментарировать пластилнимо заглушку в инжией сто части. Иногда вееь шариир обматывают полиэтиленом. При этом следует иметь в виду, что тяги доджны мисть возможность пелемещения.

Продолжим поиск неисправностей. Подвигаем вверх-вниз маятийковый рычат. Если есть люфт, то скорее всего иадо заменять вкладыши (пластмассовые втудки) грычага.

Когда все детали рулевого управления в порядке, а люфт всё равно есть, то следует отрегулировать зазор в червячном механизме.

Увеличенный зазор в подшипниках рулевого механизма можно объемент так. Колеса устанавливают для прямолинейного движения. Поскольку вы должны находиться под машиной, то потребуется помощник, который будет вращать рулевое колесо. Если при его вращения вал рулевого механизма (вал червяка) 13 (см. рис. 10), на который насажен вал рулевой колонки, перемещается вверх-вниз, то в подшипликах есть зазор, который необходимо устранить. Наличие перемещения можно определить и при помощи риски, нанессиной на данный вал. Не обязательно это делать самому — на нем уже есть метка, правад, ее ие сразу найдешь. Если расстояние между риской и корпусом изменяется при вращении рулевого колеса, то зазор есть. О его устранении будет рассказаномиже.

Если все перечисленные неисправности устранены, а повышенный люфт остался, то надо симмать рулевой механизм, разбирать его и искать неисправность. Не исключено, что придется заменить его целиком (в сборе).

Тугое вращение рудевого колеса возможно при неправильной регулировке червячного зацепления (отрегулировать), увеличенном износе ролика и червяка (заменить), деформации деталей рудевого привода, тяг, рычагов (заменить), иедостаточном количестве масла в картере рудевого механизма — это самый распространений случай (долить). Тугое вращение (обратите внимание!) может быть при спушенных шинах песедних колес.

Если вы недавно разбирали маятниковый рычаг и после этого руль стал плохо вращаться — это следствие чрезмерной затяжки верхией гайки. Ее следует открутить, сиять шайбу, а затем поставить обе детали на место, затягивая уже не так сильно.

Стук в рудевом управлении может возники уть при большом люфте шарииров рудевых тяг, маятиикового ричаги в рудевого механизма, ослаблении креплений рудевого механизма и других деталей, разрушении рабочих поверхностей червяка и ролика, разрушении подшипиков. Стуки обычно слышатся и ап поворотах, и обывают и при движении прямо. Звук идет сиизу. Не нужно путать его со щелчками, которые иной раз издает механизм отклюочения синкалов поворота (миталок), расположенный в кожуке рудевой коломки. Для обмаружения узла, который стучит, можно забраться под машину, а помощинка попросить вращать рудь.

Если неисправиость не удалось определить иа слух, то следует идти тем же путем, что и при устранении люфта рулевого колеса. Подтекание масла из картера рудевого механизма происходит при износе сальников вала соции или черважа, повреждении улиотнительных прокладок. Негодные детали заменяют. Если течь невелика, то некоторое время можно поездить периодически доливая масло. Однасо золуоптореблять не следует: если масло вытечет совсем, рузь может заклинить, что приведет к аварии. Для замены необходимы демонтаж машины и разборка механизма.

Наиболее простой случай — течь из-за ослабления крепления крышки картера рулевого механизма. После затягивания болтов не

забудьте долить масло.

Неисправности рулевого управления серьезно сказываются на поведении автомобиля: машина с повышенным люфтом рулевого колеса неустойчива на дороге. При повседненной езде водитель своими движениями компенсирует свободный ход, но в аварийной ситуации лишние градусы, на которые нужно повернуть люфтующий руль могут сыграть роковую роль.

Заменяем рулевую трапецию

Рулсвую трапсцию заменяют обычно, если изношены шарниры или погнуты тяги (выправить их довольно трудно). Когда изношены крайике, расположенные около колее шарниры, то ограничиваются заменой наконечныков рулсвых тяг 14 (см. рис. 10). Необходимость частичного демонтажа рулсвой трапеции возникает при ремонте смежных с ней узлов, например рулсвого механизма. В продаже появляются легкоразборные шарниры или сменные вкладыши из двух половин. Большинство этих конструкций ненадежны: случалось, рулсвая трапсция "разбиралась" на ходу и автомобиль терял управление.

После замены рулсвой трапеции или ее части необходимо отрегулювать схождение. Если этого не сделать, то шины передних колес скоро выйдут из строя.

Разбирать рулевую трапецию лучше всего, когда автомобиль находится на яме или эстакаде, однако некоторые автолюбители умудряются это сделать, просто лежа на земле под машиной.

Начнем с наконечника рулсвой тяги. Покачиваем рукой шарнир (илл. 30 на вкладке). Если он ходит легко, при приложении бокового усилия, значит, пора приступать к замене. В осевом направлении, то есть вверх, вдоль пальца должен быть свободный ход 1—1,5 мм. Он обусловлен перемещением вкладыша шарнира в своем тнезде. Однако чаще всего этот зазор рукой почувствовать нельзя. А вот если найти точку опоры для монтажной лопатки (монтировки) и посильнее нажать снизу на шарнир, то собобаный ход будет ощущаться.

Очишаем гайки шарниров от грязи и "отмачиваем" их. Расшплинтовываем и отворачиваем гайку ключом "на 17". Лучше воспользоваться торцовой головкой или накладным ключом (илл. 31).

Смачиваем теперь место соединения пальца с тягой керосином или специальными жидкостями и оставляем детали на несколько часов.

Лучше всего выпрессовать палец с помощью специального съёмника (илл. 32). Если палец "не хочет" выходить (болт съемника вращается очень туго), то можно резко, но не очень сильно ударить по головке съемника молотком. Палец обычно сразу выходит из гнезда. Можно воспользоваться универсальным съемником или самодельным (рис. 11).

Гораздо сложнее разъединить детали без специальных приспособлений. По головке рычага наносят удары молотком сначала с одной стороны (илл. 33), потом с других. Затем на резьбовую часть пальца наворачивают гайку (лучше не ту, которая стояда, чтобы не повредить ее). Через деревянную проставку наносят молотком удары сверху по гайке. Если палец не выпрессовывается, постучите еще по головке шарнира (илл. 33), а потом опять по гайке.

После того кай палец вышел из гнезда, ослабляют затяжку хомутов, отвернув гайки (илл. 34). Предварительно их нужно очистить от грязи и смочить специальными жидкостями, чтобы они легко откручивались.

Выворачиваем наконечник (илл. 35). При этом считаем количество оборотов до его выхода из муфты. Новый наконечник желательно вывернуть на то же количество витков: схождение колес установится примерно таким, каким было до ремонта. Обра-

тите внимание на слово "примерно". При первой возможности отрегулируйте схождение на СТО или сами. Не ложилайтесь, пока шины начнут интенсивно изнашиваться.

Для отсоединения шарниров от маятникового рычага и сошки существуют специальные съемники, но можно воспользоваться и самодельным (см. рис. 11).

Если специальных приспособлений нет, то монтажной лопаткой (а лучше рычагом подлиннее) отжимаем шарнир вниз, а молотком наносим удар по рычагу (или сошке) вверх (илл. 36). Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить соседние детали. Сборка рулевой трапеции сложности не представляет. Нужно только помнить, какая тяга где стояла или восполь-

шплинты.



Рис. 11. Самодельный

зоваться рисунком 10. Шарниры вставляем в гнезда и затягиваем

Разбираем кронштейн маятникового рычага

Если при поиске неисправностей выявлен люфт маятникового рычага, топричина, скорее всего, в износе пластмассовых втулок. Для их замены не обязательно разбирать шарниры и снимать кронштейн вместе с рычагом с автомобиля. Итак, расшплинтовываем и отворачиваем верхнюю гайку оси маятникового овытая (илл. 37).

Предварительно кронштейн и соседние детали надо очистить от грязи и вымыть, а положение гайки (или число ее оборотов при отвопачивании) — запомнить.

Отворачиваем два болта, крепящие кронштейн рычага к лонжерону (илл. 38). Снимаем кронштейн с рычага. При этом ось остается вместе срачагом на машине. Надо уберечь шайбы, которые снимаются вместе с кронштейном и могут упасть и потеряться. Неплохо под машину положить брезент, или просто застелить место работы газетаии. Упавшие детали в этом стучае горазадо легче найти. Необходимо



Рис. 12. Разобранный узел крепления маятникового рычага. Стрелками показаны пластмассовые втулки.

также следить, чтобы на оставшиеся детали не налипла грязь — она приведет к их ускоренному износу.

Вынимаем из корпуса платмассовые втулки и промываем детали (бензином, керосином). Втулки заменяем новыми (рис. 12). Пространство между ними заполняем "Литолом-24". Надеваем кронштейн и шайбы на ось рычага. Выдавки ма шайбе под верхней гайкой

должны быть обращены вверх. Наворачиваем гайку.

Она должна быть завернута до ее первоначального положения. Естественно, это не очень точный способ регулировки. Поэтому проверяем, нет ли люфта в маятниковом рычаге и не затруднено ли вращение рулевого колеса. Следует помнить, что у стоящего на месте автомобиля колеса всегда поворачиваются с большим усилием, чем при движении. Если все в порядке, то зашплинтовываем тайку, если же нет, то затягиваем ее (не очень сильно) или, наоборот, отпускаем и снова проверяем вращение руля.

В случае обнаружения повреждений оси, а также некруглости (овальности) ее заменяют новой. Для этого необходимо отвервуть нижнюю самоконтрящуюся гайку и с помощью выколотки и молотка, легким постукиванием, выбить ось из шлицевого соединения с маятниковым рычагом. При установке на место гайку необходимо затянуть c усилием 6.5-10.5 к $\Gamma c \cdot M$.

Если потребовалось заменить весь маятниковый рычаг в сборе, то кронштейн вместе с осью и рычагом снимают с машины, для чего разбирают два шаринра, посредством которых рычаг связан с тягами.

В этом случае мы имеем возможность завернуть верхнюю гайку как положено. Это делают в конце ремонта. Верхнюю гайку заткгива- мпосле затажки нижжет ать, чтобы в собранном узле, если положить его на горизонтальную поверхность, рачаг не поворачивался под собтвенным весом. Усилие для его поворота должно составлять 0,5—1,5 кгс. Можно примерно определить усилие с помощью бытового (рыболовного) безмена. Защепив рычаг за отверстие на его конце, тяните за другой конси безмена. Защепив рычаг за отверстие на его конце, тяните за другой конси безмена. Одновременно сичтывая показания.

Снимаем и регулируем рулевой механизм

В большинстве случаев ремонта рулевой механизм необходимо снять. Для этого отоссдиняем шарииры рулевых таг от социки. Отвинчиваем болт крепления вала рулевой колонки к валу червяка рулевого механизма. Отворачиваем три болта, которыми рулевой механизм крепится к лонжерону, обращая внимание на регулировочные шайбы (их количество на разных машинах различно). Необходимо пометить, где какая стояла, чтобы при сборке поставить их на прежние места (илл. 39) для снятия нагрузки, изгибающей валы.

При установке отремонтированного (или нового) рулевого механизма поворачиваем его сошку в среднее положение (т.е. для движения автомобиля по прямой). Надеая вал рулевой колонки на шлицы вала червяка, устанавливаем укороченный зуб вала червяка (илл. 40 с противоположной стороны от прореди в наконечнике вала рулевой колонки (т.е. укороченный зуб и прорезь должны быть повернуты друг

относительно друга на 180°, илл. 41).

Приворачиваем рулевой механизм к лонжерону, не забывая поставить на прежние места регулировочные шайбы. Усилие затяжки 4,0—

4,2 кГс-М. Закрепляем вал рулевой колонки.

Операции, о которых мы расскажем ниже, можно проводить не только на снятом с машины рулевом механизме, но и непосредственно на автомобиле. Перед их выполнением необходимо, как вы уже, наверное, догалались, очистить рулевой механизм от грязи.

Для регулировки зазора в рулевом механизме колеса устанавливаем в положение для прямолинейного движения, а если механизм демонтирован, то сошку — в среднее положение. Отворачиваем на несколько оборотов гайку, контрящую регулировочный винт (илл.

42).

Отверткой заворачиваем винт до устранения люфта (свободного хода) сошки. Если он поворачивается с большим трудом, то надо пошевелить фигурную шайбу, находящуюся под тайкой или отвинтить гайку и снять шайбу (илл. 43). Заткгивать винт с большим усилием не следует. После регулировки не забурать завернуть контрящую тайку, придерживая винт отверткой. Затем, поворачивая рулевое колесо, проверьте, не слишком ли уго мы завернуль винт. Если оно вращается с большим усилием, отпустите немного винт, потом законтрите его и опять провесьте вращение оуля.

Увеличенный зазор в подшипниках рулевого механизма можно отрегулировать, не снимая весь узел с автомобиля. О том, как опреде-

лить наличие зазора, говорилось выше.

Поворачиваем рулевое колесо влево на один-полтора оборота. Отворачиваем болты крепления нижней крышки (см. илл. 43, показана стрелкой с буквой "К"). При этом из картера начинает выливаться масло, поэтому необходимо подставить какую-нибудь емкость (примерно на четверть литра). После того как крышка снята, приступают к регулировке.

Для этого необходимо удалить одну из регулировочных прокладок, находящихся под крышкой лии заменить ее более тонкой. После установки крышки на место следует проконтролировать отсутствие люфта в подшипниках (см. выше), а также вращение рулевого колеса. Если оно затрубнено, то подшипника изглянуты слицком сильно.

Не забудьте залить масло (ТАД-17И) в картер механизма рулевого увалившееся при разборке узла масло повторно не используйте — оно наверияка загрязнено.

ходовая часть

В этой главе мы расскажем о ремонте подвески, ступиц передних колесь заднего моста.

Неисправности указанных узлов приводят к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля на дороге, уводу от прямолинейного движения (случай, когда машину "тянет" влево или вправо), быстрому износу дорогостоящих частей: шин и кузова, повышенному расходу топлива, а также нарушению комфорта при езде (например), машина раскачивается или раздаются неприятные стуки).

Начнем с амортизаторов, нарушив традиционный для къмг по жели дугатици и ремонту порядок. Сделаем мы это потому, что амортизаторы — деталь, которая есть в передней и задней подвесках. К тому же в списке деталей, требующих относительно частой замены, они занимают не последнее место.

Неисправности амортизаторов

Раскачивание автомобила при движении, особенно при переезде чеся зебольшое препятствие, а также частые удары резиновых буферов подвески о кузов (такое явление иногда называют пробоем подвески). Опасность его в том, что колеса, отрываясь чаще чем положено от дороги, теряют контакт с ней, а автомобиль, соотвественно, устойчивость. Удары по кузову приводят к его деформации, появлению трещин, а ведь кузов — самая дорогая и, наверное, самая дефицитная часть автомобиль?

Амортизаторы, как и другие детали, любат бережное отношение. Корок службы снижает быстрая езда по ухабистой дороге. Если на новом автомобиле вы почти не чувствуете ударов, то это не значит, что их не ощущают амортизаторы. Будьте уверены, такой стиль езды скоро им надосет, и тогда вы побетаете в поисках новых. Зимой, в первые полчаса движения, старайтесь ехать тихо, объезжая препятствия. Это время необходимо для разогрева жидкости, которой заполнены амортизаторы (се марка — МГП-10).

Допустим у вас есть подозрения, что аморгизаторы неисправны. Поставьте машину на ровную площадку, резко нажмите несколько раз сверху на одно крыло (скажем, на левое переднее) и отпустите руку. Если амортизатор исправен, то машина совершит одно качание вверх, а на ходе вниз остановится. При большем числе колебаний его надо заменить. Повоевоъте таким образом и потуте амортизаторы.

Если на корпусе видны следы подтекания заполняющей амортизатор живкости — это также сигнал о необходимости замены.

Последнюю проверку можно провести, отсоединив нижний конец аюризатора. Если при растажении и сжатии чувствуется неравно-мерное сопротявление, провалы или же очень сильное противодействие на отдельных участках, то вы не ошиблись — пора браться за ремонт.

Другое проявление неисправностей амортизаторов — стуки при езде по неровной дороге. Стук может издавать не только амортизатор, но и другие детали подвески (см. ниже). При износе резиновых в тулок, вставленных в проушины амортизаторов, также слышны стуки. Необходимость замены втулок определяют внешним осмотром. Проверка исправности амортизаторов описана выше. Не следует забывать, что причиной стука может быть просто отвернувшаяся гайка, крепяшая ольну из деталей подвески.

Большинство амортизаторов, установленных на "Жигулях" имеет разборную конструкцию. Однако для ремонта требуются квалификация, запчасти, амортизаторная жидкость и специальный ключ. Поэтому чаще всего их просто заменяют на новые или восстановленные.

На автомобилях ВАЗа устанавливались амортизаторы разных конструкций, в том числе изготовленные в Польше, Югославии, Японии. Характеристики их могут не совпадать, поотому желательно при замене одного амортизатора подбирать новый той же конструкции (иначе автомобиль будет раскачиваться). Еще лучше поставить сразу два свежих: оба пеоедник или оба задних.

Заменяем амортизатор передней подвески

Замена амортизаторов — операция несложная. Наибольшие трудности возникают при отворачивании приржавебших болтов и гаск. Поэтому за сутки до начала работы следует провести подготовительные операции, о которых рассказывается в начале книги.

Обычным рожковым ключом приржавевшие гайки отвернуть трудно — сминаются грани, после чего соединение приходится "разъеди-






































































































































































































нять" с помощью ножовки по металлу н зубила, а потом заменять новым. Поэтому пользуйтесь торцовыми или накидными ключами. Лишь верхние гайки можно отворачивать рожковым ключом, да и то не всегла.

Вывешиваем колесо и снимаем его, предварительно установив машину на надежные опоры. Если автомобиль стоит на съгакаде или яме, то колесо можно и не снимать. Отворачиваем две гайки, крепящие кронштейн амортнаатора к нижнему рычагу подвески, для чего забираемся пол машину (кал. 44 на вкадок).

Поддев монтажной лопаткой или другим подходящим инструментом, отделяем кроштейн от рычага (илл. 45). Теперь, взявшись рукой за кронштейн, растягиваем аморгизатор и убеждаемся в том, что он неисправен (см. выше). Устанавливаем его на место н, еслн амортизатор надо менять, наживляем, но не затягиваем гайки.

На илл. 46 показан моторный отсек (вид сверху). Отворачиваем гайку, крепящую верхний конец амортизатора. Не исключено, что амортизатор придется удерживать от проворачивания, например, пассатижами. Если будсте отдавать его в ремонт, постарайтесь не нанести "увечья"; используйте тряцку или карторику в качестве пвокладики.

Переходим вниз, под машниу. Отворачиваем (второй раз) гайки и вынимаем амортизатор (вместе с привернутым к нему кронштейном) через отверстие в рычате подвески.

Зажав кронштейн в тиски, отворачиваем гайку крепления амортизатор (илл. 47). Выянмаем резиновые втулки, отсоединяем амортизатор от кронштейна. Обычно, сслн амортизатор пришел в негодное состояние, то н втулки ему под стать. Нодаже если онн не очень сильно изношени, наверное, есть смыст задоно заменить их новыми.

Установка амортизатора не составит большого труда. Желательно смазать крепеж консистентной смазкой и после затяжки покрыть пластилином, чтобы в следующий раз детали легко разбирались. Момент затяжки гаек креплення кронштейна к рычату 5,1—6,3 кГс-М, гайки верхнего конца амортизатора 1,0—1,6 кГс-М.

Заменяем амортнзатор задней подвески

Перед тем как приступнть к работе, необходимо очнстить от грязн и "отмочить" гайки крепления амортизатора.

Устанавливаем автомобиль на эстакаду. Еслн в нашем распоряженин гидравлический подъемник (встречаются ботатые гаражные кооперативы, располагающие такой техникой), то, жедательно, под кронштейн амортизатора подставить упор, чтобы подвеска слегка сжалась (илл. 48). Начием с инжией части коепления моютизатола. Отворачиваем гайку торцовым или накидным ключом. При этом другим

ключом удерживаем от проворачивания головку болта.

Вынимаем болт (илл. 49). Поскольку между ушками кронштейна находится стальная распорная втулка, а между задним ушком и резиновой втулкой амортизатора — шайба, болт вытаскиваем медленно, а освободившиеся детали подхватываем свободной рукой. Кстати, под гловкой болта — еще одна шайба, которую также не следует терять.

Вынимаем резиновые втулким з проушины амортизатора вместе со становыю втулкой, на которую они насажены (илл. 50). Возможно, что резиновые легко "отклежтся" от стальной, как на рисунке, а возможно, что их придется от нее "отрывать". После разъединения очистите стальную от ражачины и праилищей пезаны.

Вставив в проушину амортизатора монтировку, толстую отвертку или стальной прут растягиваем и сжимаем амортизатор. Убеждаемся в наших подозрениях о его неработоспособном состоянии (см. выше).

Отворачиваем торцовой головкой гайку крепления верхнего конца амортизатора (илл. 51).

Снимаем стальную шайбу и амортизатор (илл. 52).

С помощью отвертки удаляем прилипшую резиновую втулку (илл. 50 со тальной втулки. При этом стальная скорее всего останстки на болге, приваренном к удову. Тогда просто очистим ес от грязи и ржавиимы, мадеисм две новых резиновых втулки, причем сначала одну, потом проушину амортизатора, затем вторую.

При сборке стальная шайба надевается так, чтобы ее конусная сторона прилегала к резиновым втулкам (илл. 54). На болт наворачиваем тайку, но не затягиваем. Мы это сделаем после установки ниж-

него конца амортизатора.

В нижнюю проушину амортизатора вставляем резиновые и стальную втулки (илл. 55).

На болт надеваем маленькую (тонкую) шайбу и вставляем его в стальную втулку. Затем надеваем на него большую шайбу (илл. 56). Обе шайбы должны быть установлены так, чтобы их стороны, имеющие коническую форму, были прижаты к резиновым втулкам.

Одной рукой вставляем распорную стальную втулку между ушками кронштейна, подводим к нему нижний конец амортизатора с установленными в проушине деталями и вдвигаем болт во втулку. Следим,

чтобы с болта не упала большая шайба (илл. 57).

Поочередно затягиваем верхнюю и нижнюю гайки. Момент затяжки 4,0—6,3 кГс-И. Перед навинчиванием гаск резьбу желательно смазать, а после покрыть пластилином.

Неисправности передней подвески

Передняя подвеска показана на рис. 13 в тексте (вид из-под машины вперед, по направлению ее движения).




Рис. 13. Передняя подвеска:

1 — поперечина; 2 — нижлий рачал годаески; 3 — шаровая опора (шаровой ширино) инжиго рамац; 4 — шаровая опора веректер рамац; 5 — верхиній рамаг подвески; 6 — левая боковая ружевая тата; 7 — соция; 8 — средняя ружевая тата; 7 — соция; 8 — средняя ружевая тата; 9 — маятинсковый рачал; 10 — шаровой шарину ружевом управления; 11 — правае боковая ружевая тата; 12 — пружница подвески; 13 — дамортикатор; 14 — кронцитейн аморгикатор; 15 — дамиатель.

Увод автомобиля от прямодинейного движения может быть слестивием деформации рычагов передней подвесик, разной жесткого пружин (из-за поломки или усталости), нарушения углов установки передних коисс. В последнем случае речь идет о схождении и развале (их довольно просто отретулировать), а такжео так называемых углах "продольного и поперечного наклона шкворней", которые можно установить только с помощью специального оборудования.

Увод бывает и от пустяковых причин, которые нельзя отнести к неисправностям подвески — различное давление в шинах и дисбаланс колес, например из-за потери закрепленного на диске грузика. Устранить их несложно: надо выровнять давление в шинах согласно инструкции или отбалансировать колеса.

К сожалению, есть и очень неприятные причины увода автомобиля: деформация лонжеронов кузова, нарушение параллельности осей

заднего и переднего мостов. Обычно это следствие столкновения, наезда на препятствие или деформации прогнившего кузова. Чаще всего ремонт бывает сложным, с применением специального оборудования и, возможно, сварочными работами.

Крен и раскачивание автомобиля при движении могут возникать при поломке пружин, стабилизатора поперечной устойчивости, выхода из сгроя амортизаторов (см. выше). Крен возникает и при потрежесткости (усадке) одной из пружин, а также перегрузке автомобиля с одной стороны. В последнем случае надо просто равномерно распрелелить перевозимый тоху.

Шум и стуки в подвеске бывают из-за большого износа шаровых шарниров (называемых также опорами), рычагов, резиновых втулок, амотгизаторов.

При езде по неровной дороге частые удары (пробои подвески) возникают при выходе из строя резиновых буферов подвески (заменить), потере жесткости или поломке пружин, а также из-за неисправных амортизаторов.

Видание передней части автомобиля или вибрация при движении со скоростью около 60 км/ч может быть из-за повышенного дисбаланса передних колес (отбалансировать), повышенного износа втулок сайдент-блоков рычагов подвески (заменить сайлент-блоки), износа шаровых шаринров (заменить), увеличенного люфта в подшяпниках ступицы колеса, повышенного зазора в шарнирах рулевой трапеции (см. выше).

К неисправностям передней подвески можно отнести появление трещин на корпусах шарниров и на рычагах (обычно около крепления шаровых шарниров). Детали с трещинами необходимо срочно заменить, иначе их поломка (а скорая поломка неизбежна) приведет к аварии на дороге.

Диагностика деталей подвески проводится визуально, то есть внешним осмотром. Поскольку на деталях лежит слой грязи, то неплохо было бы их предварительно вымыть.

Еще один способ днагностики — вывесить переднее колесо и попростить помощника покачать его. Пусть он возьмется за верхнюю часть колеса и попытается подвигать его на себя и от себя. Автомобиль при этом должен находиться на надежных подставках. Если есть свободный ход, то это следствие либо увеличенного зазора в подшипниках ступицы (как его устранить будет рассказано в другом разделе), либо износа шаровой опоры (шарового шарныра) или сайлент-блоков верхнего рычага. Какая деталь конкретно вышла из строя часто сразу видно, но можно приложить руку сначала к сайлент-блокам, потом к опоре. Если вы ощущаете взаимные перемещения деталей — надо приступать к их замене, а если причина так и осталась невыясненной, отрегулируйте ступицы, а затем проведите диагностику еще раз.

Нижний шаровой шарвир часто кажется вполне надежным, но варут на повороте палец выскаживает из шарнира, колеса перестают слушаться водителя и дело заканчивается крупными неприятностями. Чтобы этого не случилось, периодически (котя бы раз за 30 тысяч клюметров пробега) проверайте его состояние. Для этого симиите колесо и под ступицу установите подставку (примерно 30 см высотой). Выверните резыбовую пробух синзу, на доньшие корпуса шарнира, предварительно очистив его от грязи. В отверстие вставьте глубиномер штантенциркуля. Расстояние от дня корпуса до пальща шарнира (в него упирается глубиномер) должно быть не более 11,8 мм. В противном случае нижнюю шаровую опору и ужно заменить.

Измерения проводить удобнее, если сделать специальное приспособление (рис. 14). До тех пор пока широкая часть его не упирается в дно корпуса шарнира, на автомобиле можно ездить. Если же во время очеседной проверки широкая часть коснулась

дна — пора заняться ремонтом.

Очень важно следить за состоянием резиновых чехлов шаринров: если они повреждены, то грязь и вода выводят опору из строя за очень короткий срок. Чехол можно заменить новым, пока шаринр еще не испорчен. Целесообразно обновлять смазку в шарин-



Рис. 14. Самодельное приспособление для диагностики нижней шаровой опоры.

Негодиные детали подвески объчно заменяют новыми. Починить их либо очень трудно, либо невозможно. К сожалению, не все об этом замот, и если изискившиеся резиновые детали выбраснавают, то шаровые шарниры (опоры) пытаются ремонтировать. В большинстве случаев это ничего не дает — такова конструкция опор — они неремонтопригодны. Так, применение резиновых вкладышей не уменьшит виляние автомобиля на дороге, ведь резина податлива, хотя стук после такого ремонта действительно пропадает. Тем не менее до беды недалеко — мзношенный шарнир скоро развалится, да и рыскание автомобиля по дороге не способствует безопасности движения. Не следует

пользоваться самодельными или изготовленными кооперативами в

кустарных условиях шарнирами.

Рычаги подвески можно выпрямлять (на прессе) и заваривать. Однако это не каждому по силам. Кроме того, с большими трещинами или сетью мелких бороться бесполезно. Если же трещина не доходит до отверстия под шаровой шарнир, то ее можно заварить двухмиллиметровым электродом (сила тока 50—100 А). На концах ее просверливают отверстия диаметром 2—3 мм, а прямые трещины еще и разделывают ножовкой. Криволинейные разделывают наждачным камнем на глубину 0,7 толщины листа, из которого сделан рычаг. Рычаг вокруг трещины тщательно зачищают и заваривают с двух сторон. Можно накладывать стальные пластины-усилители. При этом непровары, наплывы, поры и другие дефекты недопустимы. В общем, легче заменить новыми, чем ремонтировать старые.

Несколько слов о пружинах. Ни о каком ремонте детали здесь речи быть не может. Даже заменить пружину можно не любой, а строго определенной. Завод выпускает два вида пружин. Одни (группа А они более жесткие) метят желтой краской, другие (группа Б) — зеленой. Желательно, чтобы в передней и задней подвеске стояли только "желтые" или только "зеленые" пружины. В крайнем случае можно использовать в задней подвеске пружины с зеленой меткой, а в передней — с желтой. Поставить в заднюю "желтые", а в переднюю — "зеленые" нельзя — изменится поведение автомобиля на дороге. Кста-ти, передние и задние пружины "Жигулей" невзаимозаменяемы и переделывать, скажем, задние для установки в переднюю полвеску запрешено.

Пружины передней подвески одинаковы для всех моделей "Жигулей" (полноприводную "Ниву" и переднеприводные "Спутники" мы не рассматриваем). В задней подвеске у всех моделей — также одинаковые, за исключением ВАЗ-2102.

При демонтаже и установке пружин необходимо соблюдать осторожность. Сжатая пружина обладает огромной силой и при незапла-

нированном освобождении может нанести серьезные травмы.

Резино-металлические шарниры рычагов (сайлент-блоки) считаются неисправными, если при внешнем осмотре обнаружены разрывы резины, одностороннее "выпучивание", подрезание или износ резины по торцам шарниров и в случае невозможности дальнейшей регулировки развала колес (удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага). Сайлент-блоки заменяют новыми, ремонтировать их бесполезно.

Еще одна деталь, которую рано или поздно приходится заменять. резиновые подушки (втулки) стабилизатора передней устойчивости. Для этого снимают прижимающие их кронштейны. Если старую подушку можно просто срезать, то для установки новой нужно тщательно очистить от налипшей грязи и вымыть штангу стабилизатора. Чтобы новую подушку можно было легко продвинуть - смажьте

штангу... мылом.

После любого ремонта передней подвески необходимо отрегулировать развал и схождение. Операция эта несложная, а на СТО — недорогая. Замена преждевременно изношенных шин (из-за нарушенной установки колес) обходится гораздо дороже.

Для поддержания подвески в работоспособном состоянии необходимо проводить периодический внешний осмотр, подтяжку креплений, проверку давления в шинах, балансировку колес, проверку и регулировку развала и схождения. От правильного, своевременного обслуживания подвески и колес зависят безопасность движения и сохранность автомобиля.

Чтобы продлить срок службы деталей подвески, а заодно кузова и шин, нужно соблюдать простые правила:
— не перегружать автомобиль ("Жигули" — не КамАЗ, много не

 не ездить по ухабистой дороге с большой скоростью (вы не на соревнованиях по автокроссу!).

Заменяем пружины, сайлент-блоки и шаровые опоры передней подвески

Снимаем колесо, устанавливаем автомобиль на опоры. Очищаем от грязи и смачиваем специальными жидкостями крепеж. Работы лучше проводить торцовыми и накидными ключами.

Отворачиваем гайки, крепящие кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (илл. 58).

При помощи монтажной лопатки отсоединяем конец стабилизато-

ра от рычага подвески (илл. 59).

Отворачиваем на два-три оборота гайку пальца шаровой опоры (илл. 60). Нельзя отворачивать ее до конца, так как, не сойдя с резьбы пальца, она упрется в рычаг поворотного кулака, и верхний поясок, не дающий ей самопроизвольно отворачиваться, деформируется. Скорее всего, навернуть такую гайку на палец больше не удастся — он будет вращаться вместе с ней.

Выпрессовываем палец из поворотного кулака. Если нет специального съемника, то молотком наносят удары по головке поворотного кулака, в которую запрессован палец (илл. 61). Эта операция аналогична выпрессовке пальца шарнира рулевых тяг. Если палец не выходит из головки, то ее разогревают, например, газовой горелкой до температуры 200 °C . Больше нельзя — могут начаться термические процессы в металле поворотного кулака, снижающие его прочность, После выхода пальца из головки отворачиваем до конца самоконтряшуюся гайку. Если мы хотим заменить только нижнюю шаровую опору (шарнир), то необходимо отсоединить ее от рычага и поставить новую. Как собрать узел, описано ниже.

Пружину слегка поджимаем с помощью длинной монтировки (ломика) и выводим ее конец за выштамповку, которая удерживает пру-

жину в рычаге (илл. 62).

Отворачиваем две гайки, крепящие нижний рычаг к поперечине

(илл. 63). После этого рычаг можно снять, и если он деформировался или треснул, то заменить.

Чтобы демонтировать верхний рычаг, отворачиваем гайку пальца верхнего шарового шарнира (опоры), как показано на илл. 64.

Если нет съемника, то, как и в предыдущих случаях, бъем молот-ком по головке рычага поворотного кулака (илл. 65).

Снимаем поворотный кулак (илл. 66).

Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая при этом вторым ключом ось от проворачивания (илл. 67).

Вынимаем ось (илл. 68). Снимаем рычаг.

Если в сайлент-блоках внутренняя втулка расположена не в центре отрестия, а смещена вбок, или резина выдавлена и повреждена, то деталь необходимо заменить.

Для выпрессовки сайлент-блоков из рычагов можно воспользоваться специальным или универсальным съемником. Когда их нет, то выбиваем блок молотком, для чего сначала наносим легкие удары сбоку (илл. 69), а потом сверху (лучше через выколотку).

Запрессовываем новый сайлент-блок при помощи оправки -

стальной трубы (илл. 70).

Установку деталей передней полвески проводим в обратном порядке. Сборка обычно не составляет большого труда. Единственная "неприятная" операция — установка пружины. Едля нет специального приспособления для ее сжатия; то можно воспользоваться следующим приемом. Верхний конец пружины придерживаем монтажной лопаткой, а нижний с помощью длинной монтировки вправляем в выштамповку для пружины на нижнем рычаге (илл. 71, 72). Эту операцию опытный автослесарь проделывает за поличиты. Неопытному лучше позвать помощинка и найти монтировки подлиннее.

Под нижний рычаг устанавливаем подставку и медленно опускаем машину, следя при этом, чтобы палец шарового шарнира попал в певадо (илл. 73). Как только из головки рычага показался резьбовой "хвостик" пальца, наживляем на него самоконтрящуюся гайку. Затем еще чуть опустив машину, наворачиваем гайку на палец. Окончательно затягиваем после того, как палец встанет в гнедам после того, как палец встанет в гнедам.

Моменты затяжки резьбовых соединений: гайка оси нижнего рычага 6,5—10,5 кГс-М, гайка оси верхнего рычага 5,8—9,4 кГс-М, гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости 1,5—1,9 кГс-М, гайка

гайка крепления пальца шаровой опоры (шаринра) к поворотному кулаку 8.5-10.5 к Γ с· M_{\star}

После сборки передяней подвески необходимо отрегулировать развал и схождение (согласио заводской ииструкции). Сделать это лучше после пробета в несколько десятков километров, чтобы детали иемиого придаботались и встали на свое место.

Неисправиости ступицы переднего колеса

Вибрация или виляние передней части автомобиля при движении и а скорости около 60 км/ч (и выше) может быть следствием увеличениюто люфта в подшипинках ступны переднего колеса, а также дисбаланса колес, износа шаровых шарииров подвески и рулевого управления, износа сайлент-блоков. Как выявить истиниую причину, было рассказано в раздлел. "Неисправности передией подвески"

Стук или шум при движении автомобиля или провертывании ступицы рукой — следствие разрушения или износа подшипников

(заменить).

Перегрев ступицы при движении возникает из-за чрезмерной затяжки подшипинков или нерастормаживания передних тормозов. Перегрев определяется касанием рукой ступицы автомобиля, просхавшего иссколько километров без торможения (по пустой дороге, естественно).

Местное затрудисниюе провертывание ступицы вывешенного колеса — разрушение подшипников или их перекос при сборке. Выбрасывание смазки через сальник, ведущее к замасливанию

тормозных накладок передиих колес, — изиос сальника (заменить). Значительно реже дефект возникает из-за износа поверхности, по которой скользит сальник.

Радиальный зазор в ступице при отрегулированных подшипинках — следствие изиоса поверхиостей под подшипинки на поворотном

кулаке передней подвески (заменить кулак).

Наиболее часто автолюбителям приходится устранять люфт ступицы колеса. Для этого не нужию демонтировать ступицу, однако приходится проделывать едва ли истреть операций, исобходимых для се разборки. Необходимость самой разборки возинкает при замене смазки, подшитиников, сальника или самой ступицы.

Перед началом работ иужио обзавестись новыми гайками ступиц. Они одиоразовые, т.е. после отворачивания их уже нельзя использовать. Кроме тою, гайки не вазимозаменяемы, одна из их имеет правую (обычную) резьбу, а другая — левую. Это значит, что для отворачивания се надо вращать в противоположную сторону, как-будто мы се заворачиваем. Если покачивая в вертикальной плоскости вывешенное колесо, вы убедились в наличии люфта, а сайлент-блоки и шаровые опоры не имеют видимых следов износа и свободного хода, то нужно приступить к регулировке подшипников ступицы.

Для этого устанавливаем машину на надежную опору и снимаем колесо. Извлекаем колпачок ступицы. Можно применить специальный съемник, а можно воспользоваться молотком и зубилом. Последнее служит в качестве клина (илл. 74). Зубило надо все время перемещать по окружности, иначе колпачок перекосится и заклинит. Прилется славать се тообратью, а потом снова выбивать.

Очень удобен съемник колпачка, который легко изготовить самостоятельно из толстой стальной пластины (рис. 15). Он имеет форму буквы "П". Во время работы удары молотком наносят по перекладине, периодически изменяя направление



Рис. 15. Клин для снятия крышек со ступиц колес.

действия съемника.

Отворачиваем гайку (илл. 75) и снимаем шайбу. Гайка вращается с большим усилием.

Если мы проводим регулировку, то устанавливаем шайбу на место и наворачиваем новую тайку до тех пор, пока подшинники не окажутся затянутыми (не очень сильно, однако люфта при покачивании ступицы быть не должно). Пии этом поворачиваем ступиць в

разные стороны, чтобы ролики подшипников имели возможность самоустановки. Потом отворачиваем габку на 30° Можно поступить тажпометить на шайбе место, где находится середина грани гайки, а затем повернуть гайку так, чтобы на отметке находился угол, то сеть место срединения раней. Гайко кожжется повернутой ровно на 30°.

С помощью зубила и молотка осторожно раскерниваем поясок гайки. Проверяем, есть ли люфт и хорошо ли вращается ступица. При установке колпачка на место не бейте сильно молотком — он легко деформируется. Используйте деревянную проставку.

Если мы решили разобрать ступицу, то снимаем колесо и тормозной механиям (см. главу "Тормоза"), извлекаем колпачок ступицы. Последемонтажа гайки и шайбы осторожно снимаем ступицу сцапфы, стараясь при этом не повредить сальник (илл. 76).

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника ступицы (илл. 77). Удаляем старую смазку, промываем кольцо и внутренние полости ступицы керосином или бензином (чистым!), высушиваем. Заполняем сепараторы подшипников и пространство между ними смазкой "Литол-24" или при отсутствии смазкой ЯНЗ-2, "Фиол-3", "Униол".

Наружные кольца подшипников можно выпрессовать из ступицы осторожными ударами молотка по торцам колец через выколотку. При этом точку приложения ударов надо постоянно перемещать по окружности.

Сборку узла проводят в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать подшипники, как это описано выше. После установки тормозного механизма необходимо удалить воздух из гидравлической системы, поэтому заранее запаситесь тормозной жидкостью.

Залний мост

Задний мост — агрегат автомобиля, который можно отнести и к ходовой части, и к трансмиссии (рис. 16). Балка моста является одним из элементо в задней подвески. Однако внутри ее находится редуктор, включающий главную пару шестерен и дифференциал, а также полуоси — уэлы трансмиссии. Рассказывая о тормозах, мы вплотную подошли к демонтажу полуосой и релуктова.

Отремонтировать полуось и редуктор в домашних условиях практически невозможно. Втулка, крепящая подшипник полуоси, напрессовывается только в разогретом состоянии, при этом требуется




Рис. 16. Задний мост.

1 — тормозной барабан; 2 — площадка для пружины подвески; 3 — кроиштейны для крепления этг задней подвески аморгисаторов; 4 — сагун; 5 — редуктор; 6 — обатка моста; 7 — трос стояночного тормоза; 8 — болты крепления редуктора; 9 — горманец крепления карального маг

высокая прочность соединения. А для регулировки зацепления главной пары редуктора нужны специальные приспособления, набор прокладок и высокая квалификация. Точность регулировки исчисляется сотыми долями миллиметра. Поэтому ниже мы рассказываем только о причниах неиспранностей, чтобы можно было указать мастеру, что и где ему делать (иначе он будет утверждать, что ваша машина в полном порядке), и даем указания, как заменить тот или другой узел в сборе на вовый или отремонтированный.

Неисправности заднего моста

Замасливание тормозного барабана и накладок тормозных колодок задних колее является следствием течи рабочего тормозного цилиндра-(см. выше) либо течи трансмиссионного масла через сальник мы расскажемо), а барабам и колодки промыть бензином. Необходимо тщательно очистить подшилини полуоси, заложить в него новую смазус ("Лигол-24"). Течь масла приводит не только к отказу задних тормозов, но и к быстрому выход из строя подшилника полуоси из-за вымывания консистентной смазку.

Течь масла из редуктора в районе фланца, к которому крепится карданный вал, возникает при износе сальника или шейки фланца. Если течь сопровождается стуком при движении накатом (по инерции), то виной является ослабление загяжки этого фланца на косотовике ведущей шестерии редуктора. Фланец крепится гайкой, которую можно открутить, чтобы поменять сальник, а потом завинтить. При этом часто нарушается момент затяжки подійнинка редуктора и он начинает "гудеть", но, иной раз другого выхода нет. Момент затяжки найки 12—26 кГс-м. Конкретная величина его поределяется сопротивлением подшипников ведущей шестерии проворачиванию и замеряется специальным динамомстром. Угадать нужную величину затяжки, ке имея прибора, очень труды с

Тень масла из заднего моста бывает также, если засорился сапун — специальное устройство для сообщения внутренней полости с атмосферой (рис. 16). Во время движения воздух и масло натреваются и увеличиваются в объеме. Если воздух не выходит в атмосферу, то двление повышается и масло начинает вытекать через сальники. Достаточно повернуть вокруг оси несколько раз колпачок сапуна течь прекратится.

Повышенный шум в заднем мосту автомобиля при движении на прямой передаче, увеличивающийся при возрастании скорости съёдствие нарушения регулировки или сильного износа шестерен. В домашних условиях заменить шестерни и другие детали редуктора практически невозможно.

 Повышенный шум со скрежетом и стуком в заднем мосту при торможении двигателем бывает при разрушении или износе подшипников всдушей шестерни.

Непрерывный шум в заднем мосту при любом режиме движения — следствие разрушения или износа подшипиников дифференциала. В торая причина — отсутствие масла в картере моста. После доливки шум исчезает, если езда без масла уже не привела к разрушению деталей редуктора.

Шум слышится также, если погнута балка моста. Обычно вскоре выходят из строя полуоси — они просто ломаются, а также подщинимки полуосей. Нужно заменить балку (или мост в сборе). Выправить ее можно только на специальных стендах, которые есть далеко не на кажлой СТО.

Погнутые балки мостов — это результат гонок на перегруженных машинах по ухабам.

Резкий металлический стук сзади в момент включения сцепления дифференциала: шестерен, сателлитов, корпуса.

Шум на поворотах — тоже обычно следствие выхода из строя деталей дифференциала. Проверить, работает ли он, можно установив задний мост на опоры и вращая руками одно из колес. Если другое почти бесшумно поворачивается в обратную сторону, то дифференциал исправен, если в ту же и со стуком — пора его заменить. Стук в тормозном барабане при заносе или боковом крене авто-

Стук в тормозном барабане при заносе или боковом крене автомобиля — следствие осебото перемещеня полуоси с подшипником в картере моста (установить стальную прокладку в гнезде подшипника между его наружным кольцом и торцом гнезда), осевого перемещения полуоси в подшипнике из-за ослабления крепящей сто втулки (в домашних условиях — заменить полуось в сборе в условиях хорошо борудованной СТО — заменить втулку), ослабления болтов крепления шита тормоза к фланцу картера заднего моста (подтянуть болты). Последняя причина — наиболее вероятна. Стук в тормозном барабане возраникает из-за разрушения или

Стук в тормозном барафане возникает из-за разрушения или износа подшипника полуоси (заменить полуось в сборе), поломки пружив, удерживающих тормозные колодки (заменить), незатянутых колесных болтов (срочно затянуть).

Заменяем полуось и ее сальник .

Повышевы

Для замены полуоси ее нужно вынуть из балки заднего моста, Предварительно необходимо разобрать тормозной механизм заднего колеса: снять барабан и колодки (цилиндр лучше оставить на месте).

О том как это сделать, рассказано в главе "Тормоза".

Далее отворачиваем четыре гайки, просунув горцовый ключ в отверстие фланца полуоси (илл. 78). Рмчаг переключения передач следует установить в нейтральное положение, чтобы полуось можно было поворачивать и устанавливать отверстие во фланце против гайки.

С помощью двух монтажных лопаток, монтировок или другого подходящего инструмента выталкиваем полуось из балки моста (илл. 79). Иногда для этого приходится прилагать усилие. Постарайтесь не погнуть тормозной шит.

Есть еще один способ демонтажа полуоси. К ее фланцу следует прикрепить колесо, а затем, взявшись за него руками, дернуть посильнее. Машина должна" крепко стоять на ногах", то есть на опорах, иначе вы можете уронить ее на себя.

Извлечь полуось из заднего моста не составляет труда (илл. 80).

Если есть необходимость, сальник полуоси "выковыривают" из незда в балке моста и заменяют новым. При этом его заталкивают в гнездо очень легкими ударами через деревянную проставку. Следите, чтобы сальник был установлен без перекосов, а щепки от деревящки не попали выутов балки.

Если полуось не встает на место, то ее нужно повернуть и снова попробовать вдвинуть в балку.

Заменяем редуктор заднего моста

Прежде чем приступить к работе, надо установить под задний мост опры, очистить редуктор от грязи, снять задние колеса; разобрать тормозные механизмы. Далее следует выдвинуть из балки моста обе полуоси сантиметров на двадцать. Вынимать их полностью не обязательно.

Перед тем как приступить к демонтажу редуктора, нужно слить масон из заднего моста. Для этого отворачивают сливную пробку и подставляют емкость (окол полутора литров). Чтобы масло лучше вытекало, отворачивают еще и пробку заливного отверстия.

Не теряем времени даром, и пока масло сливается, отворачиваем четыре болта, крепящие карданный вал к фланцу редуктора (илл. 81). Возможно, что головку болта придется придерживать другим ключом.

Болты карданного вала выполнены из качественной стали и термообработаны. Их (также как и болты крепящие редуктор) нельзя заменять другими. Бывали случаи, что болты обычной прочности, установленные вместо штатных, срезало во время движения. Вращающийся карданный вал наносил повреждения кузову, а автомобиль при этом резко бросало в сторону, и он переворачивался.

Свободный конец карданного вала опускаем вниз или подвязываем проволокой к кузову так, чтобы он не преграждал доступ к редуктору.

Отворачиваем восемь болтов, крепящих редуктор к балке заднего

моста (илл. 82).

Осторожно, чтобы не повредить прокладку, тянем редуктор вперед. Чтобы он легче выходил, слегка покачиваем его (илл. 83). Если прокладка все же порвалась, можно вырезать новую из плотного картона или паронита (но только аккуратно).

Редуктор устанавливается на место в обратной последовательности. Если заменяем прокладку, то остатки старой надо тщательно удалить. Болты, крепящие редуктор, заворачивают, но сразу не затягивают.

Затягивают их-поочередно сначала один, а потом находящийся натотив него. Такой способ затяжки называют "крест на крест". Момент затяжи 3.6—4.4 кГс-М.

Идеальный случай, когда при сборке болты и прокладку редуктора сажают на специальный герметик, но можно просто смазать их "Литолом-24".

После сборки потребуется "прокачать" тормоза и залить масло в задний мост (1,3 литра ТАД-17). Как проделать первую из этих операций, описывается в заводской инструкции, да плюс еще несколько советов есть в главе "Тормоза". О том, как залить масло, мы расскажем сейчас.

На заводе масло заправляют в редуктор из маслораздаточной колонки примерно так, как мы с вами бензин в бак. Те, кто часто чинит машину, делают сами подобное устройство из прочного баллона, например, от огнетушителя 1 (рис. 17). В него вставляют золотник от




Рис. 17. Устройство для заправки трансмиссионным маслом: 1—6адлон; 2—вентиль; 3— масло; 4— шланг; 5— кран; 6— наконечник. ТРУ.

обычной камеры 2. После того как насосом в баллон закачивается воздух, масло 3 начинает поступать по шлангу 4. На его конце устанавливают кран 5 или пережимают шланг струбциной.

Существуют и простые устройства, например специальные шприщам заливки масла. Можно также восспользоваться ручным насосом — его разбирают, заливают масло в цилиндр, а потом вставляют поршень. Прежде чем снова накачив

Можно воспользоваться мягкой пластмассовой бутылкой (например, из-под моющего средства), если у нее узкая пробка. В пробке проделывают отверстие и вставляют ее в заливную горловину моста. Масло выдавливают, нажимая руками на бутылку.

Еще один способ предполагает наличие воронки и длинного шланга. Шланг 2 (рис. 18) надевают на воронку 1 и закрепляют с помощью




Рис. 18. Устройство для заправки трансмиссионным маслом: 1 — воронка; 2 — шланг; 3 — крючок.

проволоки. Из проволоки делают крючок 3 и закрепляют его на другом конце шланта. Воронку можно прикрепить с помощью той же проводоки к актомобилю, а свободный конец шланта надо вставить в отверстие заднего моста и зацепить его за край крючком. Зная несоходимый объем, периодически подливаем масло. Можно разогреть масло градусов до сорока, чтобы оно быстрее протекало по шланту. Для этого канистру с маслом можно поставить: 3 на разогретый двигатель; 6) в горячую воду. Если завернуть её в телогрейку, то масло долго не остынет. Способ хорош, если нет удобной ямы или эстакацы. Для того, чтобы вставить и вынуть шланг, надо залеэть под машину, зато все манипуляции с канистрой проводятся наверху и вероятность пролить доагоценное масло горазало меньше.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Примерно четвертая часть неисправностей автомобиля приходится на долю электрооборудования. Что только не домастея! Об этом можно написать целую книгу. Впрочем, таких книг множество. К сожалению, большинство из них рассказывают об устранении неисправностей на специальных стендах. Действительно, некоторые поломки только так и можно исправить. Но горадо больше пустяковых неподадок — всего—то на ять минут работы, три из которых усодят на поиски пассатижей. Нужнотолько энать, как с такими неисправностями бороться. Об этом мы и расскажем.

Электрооборудование "Жигулей" сделано по однопроводной системе, в прочем, как у всек других машии. Это значит, что эторым проводом служат кузов, двитатель и прочие металлические части автомобиля. К ими присоединен отрицательный вывод аккумуляторной батареци. Такой "провод", состоящий из деталей автомобиля, имегда назм-

вают "массой".

В системе электрооборудования ток постоянный. Считается, что напряжение — 12 Вольт. На самом деле это не так. Оно может доходить до 14,5 В, а при некоторых неисправностях превышать и эту величису Кроме того, в высоковольтной части системы зажигания оно примерно

в тысячу раз выше, да и ток там переменный.

Все "Жигули" имеют почти одинаковую систему зажигания, на все можно установить одинаковые аккумуляеторы. Генераторы и реле-регуляторы бывают только двух типов. Правда, у некоторых моделей двефары, а у других — четыре, ио разлица невелика. Больщинство узлов электрооборудования въздиозаменясми на разных моделях и подключены в дстр. срвершенно одинаково. Однако на одной и той же модели кодичество прифоров и скемы их подключения могут быть различными, например на части машии ВАЗ-2104 установлено реле звуковых сигналов, а на других "четвёрках" — нет.

Посмотрите на схему электрооборудовання в инструкции к автомобилю. Наверное, сразу бросается в глаза, что провода сходятся около коробки в центре схемы. Это блок предохранителей. Если в цепи возникает замыкание, то сторают не приборы электрооборудования, а предохранитель. В разных моделях число предохранителей различно: v BA3-2101 — лесять, v BA3-2103 — лвеналиать, v BA3-2105 — пятнадцать. У многих машин есть незадействованные, резервные предохранителн. Онн понадобятся, если на автомобиль будет установлено дополнительное оборудование, например обогреватель заднего стекла илн "дворники" для фар.

Блок предохранителей размешен под панелью приборов рядом с рулевой колонкой, а у ВАЗ-2104, "2105", "2107" — под капотом в одной коробке с реле. Какой предохранитель за какую цепь "отвечает", указано в инструкции. Владельцу надо хорощо орнентироваться в предохранителях. Нельзя менять местами восьми и шестналиатиамперные. а в случае выхода предохранителя из строя надо заменять его таким же. В крайнем случае, если нового нет, можно на пластмассовую колодку предохранителя натянуть фольгу из сигаретной коробки: один слой для восьми и два - для шестнадцатнамперного. Ни в коем случае нельзя заменять предохранители канцелярскими скрепками или монетами — при коротком замыкании может возникнуть пожар. Иной раз обходится без большого огня, просто оплавится изоляция, но все равно придется заменять большую часть проводки (что дорого и хлопотно).

Предохранителн не только спасают машниу от пожара, но и загадывают загадки. Если в машине начинается "полтергейст": какне-то лампы сами гаснут, потом снова загораются, неожиданно отключается стеклоочиститель, а через некоторое время снова включается, то нало посмотреть предохранители. Скорее всего они болтаются в гнездах и контакт периодически пропадает. Чтобы избавиться от "мистики". подогните держатели предохранителей.

Еще одна причина — повышенное сопротивление в месте контакта предохранителя с гнездом. Прочистите их мелкой наждачной бумагой и "полтергейст" прекратится.

Повышенное напряжение бортовой сети (более 14.5 В) также может быть следствием плохого контакта в блоке предохранителей (но не только).

Кстати, повышенное напряжение — бич "Жигулей". По этой причине аккумуляторы выходят из строя, наверное, вавое быстрее, чем при нормальном напряжении. Чаще перегорают и лампочки.

Напряжение нужно пернодически проверять, хотя бы с помощью такого грубого прибора, как индикатор, устанавливаемый в гнездо прикуривателя.

Основной виновник — реле-регулятор РРЗ80. На ВАЗ-2104, "2105", "2107", га установлен электронный регулятор Я112В, такая беда бывает редко. РРЗ80 можно отрегулировать (об этом ниже), но через короткий промежуток времени неисправность повторится. Потому самое эффективное решение проблемы — сразу после покульти автомобиля заменить ненадежный прибор на реле РН-1, ЭРН-1, РН-2, РН-4, РН-5, РН-6 или другое аналогичное. Они бывают в продаже и предназначеные специально для такой замены. Устаналиваютих вместо штатного реле согласно прилагаемой инструкции. Это операция заметно подлевает срок службы аопогостоящего аккумулятова.

Еще один часто встречающийся дефект — слабые ножевые разъемы. Большинство соединений электрических проводов в "Жигулях" выполнено в виде металлической пластины, на которую надевается зажим с прикрепленным к нему проводом. Такое устройство называется ножевым разъемом. Очень часто зажим слетает с пластины и один из приборов электрооборудования перестает работать. Неисправность можно увидеть невооруженным глазом, если осмотреть провода, подходящие к неработающему прибору (например, к лампе фары), а также реле (реле дальнего и ближнего света) и выключателю прибора. Прежде чем вернуть разъему исходное положение, сдвиньте изоляционный чеход и слегка сожмите накидную часть пассатижами так. чтобы на ответную часть она надевалась с некоторым усилием. Если на сопрягающихся поверхностях разъемов следы окисления, то зачистите их мелкой шкуркой. Бывает, что при ремонте автомобиля случайно задеваешь какой-нибудь провод и он отсоединяется от своего прибора. Это значит, что с зажимом надо проделать описанную выше операцию, иначе он обязательно соскочит гле-нибуль в пути, и испортит вам удовольствие от поездки.

Если не горит одна из ламп (например, лампа габаритного света правого заднего фонаря), то нужно посмотреть в инструкции какие еще лампы защищены этим предохранителем. Попробуйте включить их (для ВАЗ-2106 это лампа левого подфарника, фонаря номерного знака, контрольной лампы габаритных огней, прикуривателя). Если они не горят, то надо проверить предохранитель. Если он сгорел, то установите новый, может, это был просто некачественный предохранитель. Ну а при выходе из строя и этого ищите замыкание в цепях всех названных выше ламп. Когда все лампы, кроме одной, работают, то скорее всего она сторела, неисправен патрон, произошел обрыв (отсоединение) ведущих к ней проводов или плохой контакт патрона с массой. При поиске неисправностей следует воспользоваться схемой электрооборудования. Если есть подозрение на выключатель, то куском провода соединяют провода в обход него: лампы загорелись значит не работал выключатель. Если в цепи есть реле — то проверить его сложнее. Можно попробовать сделать то же, что с выключением.

но только надо сообразить, какие провода с какими соединять. Есть еще старый шоферский способ: вместо "подозрительного" прибора устатновить ругой, рабочий. Его можно взять "напрокат" у соседа. Все работы выполняют только при снятой отрицательной ("массовой") клемме аккумулятора, иначе в процессе ремонта вы можете устроить еще и замикание.

Проверять, нет ли обрыва в проводах, рекомендуется с помощью контрольной лампы. Если включить испытуемую цепь и подсоединить к концу "подозрительного" провода н к "массе" лампу, то при отсутствии обрывов и замыканий она должна загореться. Штатиую переносную лампу использовать очень трудно — у нее нет подходящих выволов.

Поэтому лучше изготовить такой пробник, как на рис. 19 в тексте. Длина провода с разъемом "крокодил" около сорока сантиметров. В качестве футляра для лампочки подойдет корпус от использован-

ного фломастера.

"Крокодил" присосдиняют к "массе" (т.е. какой-нибудь не имеющей изолирующего покрытия детали кузова), а острием прибора прикасаются к епсытусмому проводнику. Проверяемая электрическая цепь должна быть включена. Если по проводнику течет ток (следовательно, он исправен) лампочка загорится.

Для проверки электрооборудования потребуется еще один прибор — вольтметр постоянното тока со шкалой по 20 В (но



Рис. 19. Пробник для проверки электрических цепей: 1 — острие; 2 — футляр; 3 — лампа; 4 провода; 5 — зажим "крокодил".

можно н больше). Подойдет радиолюбительский или автомобильный тестер. На некоторых моделей машин установлены вольтметры, но для регулировки вам потребуется прибор поточнее.

Существует старая шутка, что все ненсправности электрооборудования бывают только двух типов: нет контакта там, где он должен быть, н есть контакт, там где его быть не должно. Это умозаключение недалско от истным. Поэтому, если внимательно проверять систему по скеме, то любая ненсправность скоро будет обнаружена. Однако есть несколько сложных случаев, с которыми без пожений не разбраться ненсправности генератора, реле-регулятора, контактиби трунпы замка зажигания и замена стартера. О них мы и расстактом.

Красиак контрольмая дампа на панели приборов не тасиет или периодически зажигается во время движения и долго ие гасиет, аккумуляториая батарея разражается. Причим может быть очень миого. Самая простав и легко устраимия — проскальзывание ремия вентнатора. Оне может сопровождаться и перегревом двигатся, так как изиоснавшийся или слабо матянутый ремець плохо вращает ие только ротор генератора, и он турбину насоса системы оклаждения. Натажение иеобходимо отрегулировать согласно инструкции, а при большом измосе заменить ремець.

Неисправность может быть и в, генераторе: зависание или нзиос щеток (устраинть заедание щеток, поменять щетки), обрыв или замыкание проводки внутри генератора (разобрать генератор, устранить ненсправность или заменить генератор), выход из строя днодов выпрамителя, смонтированиюто на генераторе (заменить неисправный диод, выпрамитель или генератор в сборе).

Причиной может быть обрыв (или разъединение) проводов, сосдиняющих генератор с реле-регулятором (кроме ВАЗ-2104, "2105", "2107", у которых электронивий регулятор размещей сверху на корпусе генератора), а также обрыв в цепи между клеммой "15" замка (выключателя) зажигания или пеоеговачче песахованитель?

Разрегулировка или выход из строя реле-регулятора тоже может быть причиной указанных явлений. О регулировке реле РР380 будет рассказано инже. Электроиный регулятор Я112В неремонтопригоден, его заменяют исправным.

Неправильно отрегулированное реле указателя зарядки (РС702) также может служить причиной постоянного горения контрольной лампы. При этом вся система работает нормально и поэтому батарея не разряжается, как во всех предыдущих случаях. Иногда при неисправностях реде-регулятора Р2380 аккумулятор разряжается не очень сильно и значит определить причину сложнее. Если есть подозрения на одно из дизу реле, то можно при работающем на средних оборотах двигателе постучать рукояткой отвертки по корпусам этих приборов. Если лампочка потасиет, то причина, скорее всего, в залипании контактов реле. У новой мащины со временем контакты приработаются и дефект пройдет сам собой. Если этого не происходит, то иадо почистить контакты и отвегулировать вселе (см. ниже).

Еще одиа причииа — плохая аккумуляториая батарея. Попробуйте иа время заменить се заведомо нсправной. Если дампочка гасиет и все приборы автомобиля хорошо работают, заменяйте или отдавайте в ремонт аккумулятор.

Чтобы определить истиниую причину из миогих возможных, сиачала проверьте натяжение ремия вентилятора, исправность предохранителей, посмотрите, нет ли около генератора и обоих реле отсоединившихся проводов. Наиболее часто встречающаяся неисправность плохая работа реле-регулятора Р9380.

Контрольная лампа на щитке приборов не загорается (например, если зажигание включено, а двигатель не работает) — обрыв в цепи лампы, в цепях аккумулятор — клемма "30" генератора или клемма "30" генератора — клемма "30/1" включателя (замка) зажигания. Причина может быть и в окислении контактов замка зажигания, а также его клемм "30/1" и "15".

Неисправными могут быть реле, включающее цепь лампы (РС 702), патрон и сама лампа, может перегореть предохранитель этого реле или отоеодниться провол.

При замыкании диодов выпрямителя и статорной обмотки генера-

тора контрольная лампа также не горит.

Слабая зарядка аккумуляторной батареи чаше проявляется при запуске. Стартер плохо кругит двигатель. Свет фар также становится слабым, уменьшается скорость вращения вентиятора отопителя, что можно определить на слух. Если контрольная дампа при этом не горят дольше, чем всегда, то причина может быть в неисправности самой батареи, а также ослаблении приосединенных проводов и окислении ек клеммы, плохом контакте с "массой" провода, связанного с отрицательной клеммой аккумулятора. Провода могут быть повреждены (часто в месте соединения с зажимами, которыми они крепятся к клеммам батареи).

За слабую зарядку аккумулятора нередко принимают неисправно-

сти контактного устройства замка зажигания (см. ниже).

Перезаряд аккумуляторной батарен бывает либо при неисправностях самой батарен, либо при повышенном напряжении в электрической сети. Обычно выражается в выплесивании и выкипании электролита. Вокругаккумулятора появляются белые соляные пятна, вызывающие интекценную коррозию куэова. Новые, необслуживаемые батарен не так интексивню выкипают при перезарядке, поэтому неисправности труднее обнаружить. Повышенное напряжение значительно уменьшает срок службы аккумулятора, а также является причиной частого перегорания лампочек. О причинах этого явления мы рассказалы выше. Об измерении напряжения и починке реле РРЗ80 читайте в следующем разделе.

Ремонтируем реле-регулятор РР380

приборы авть

Регулятор расположен в подкапотном пространстве на правой стенке моторного отсека и закрыт черной металлической крышкой. Реле РР380 (рис. 20) — двухступенчатое. Это значит, что два нежду имим контакта 3 и 5 включаются в работу последовательно. Между имим иа якоре 6 расположен подвижный (вибрирующий) контакт 4, который перемещается под действием магнитного поля, созда-




Рис. 20. Реле-регулятор РРЗ80:

1 — сопротивление; 2 — дроссель; 3 — нижний неподвижный контакт; 4 — подвижный контакт; 5 — верхний неподвижный контакт; 6 якорь; 7 — пружина; 8 — катушка; 9 — пластина. ваемого катушкой 8. Для уменьшения искрения между контактами служит дроссель (катушка) 2, а для изменения напряжения предусмотрено дополинтельное сопротивление 1. Якорь возвращается в исходное положение пружиной 7, крепящейся к пластине 9, крепящейся к пластине 9.

Проверка реле производится при включениюм зажигании. Контрольная лампа подключается к выводу "67" реле и к "массе".

Если лампа не горит, то зажигаиие выключаем, сиимаем клемму аккумулятора и зачищаем коитакты веркией пары, а также регулируем зазоры между верхией и нижней парами контактов. Для этого сиимаем крышку,

После этого включаем зажигание и снова проводим проверку с примому, в обрыве провода в катушке или соединениях внутри прибора. Обычно реде не ремонтируют, а заменяют.

Если контрольная лампа горит, то регулируем напряжение. Но смачала проверяем контакт отрицательной клеммы аккумулятора с "массой". Для этого вольтметр постоянного тока включаем между клеммой и двигателем. Напряжение должно быть равно нулю. Если нет, то необходимо обеспечить надежное соединение аккумулятора с

"массовым" проводом, а его с "массой".

Запускаем двигатель, включаем дальний свет фар. Обороты должны быть средними, то ссть примерно 3000 об/мин. Если в машине установлен тахометр, то эту величину легко проконтролировать. При-соединяем вольтиетр постоянного тока к клеммам аккумулятора. Напряжение должно быть в пределах 13,0—14,5 В. Если меньше регулируем матяжение пружины подгибанием пластины 9 (см. рис. 20) маленьским пассатиками, плоскотубцами и т.п.

При повышенном напряжении проверяем, не разболтались ли предохранители в своих гнездах, не подгорели ни их держатели (см. выше). Затем соединяем проводом корпус реле РРЗ50 с массой: См. повышенное напряжение стало нормальным, тодело в плохом контакте с массой; сели не помогло — уменьшаем напряжение, подгибая пластину 9. Бывает, что прибор отрегулировать не удается, тогда его заменяют.

Напряжение надо проверять несколько раз за сезон или же заменить PP380 более надежным устройством.

Регулируем реле контрольной лампы заряда РС 702

PC 702 установлено на всех заднеприводных моделях ВАЗа. Бываст, что напряжение мало, аккумулятор не заряжается, но контрольная лампа на щите приборов не горит. Бывает и наоборот, контрольная лампа загорается, а система электрооборудования в норме.

Синмаем крышку реле. Проверяем его работу. Размыкание контаков должно происходить при напряжения 5,0—5,7 В воремя пуска двигателя. Вольтметр подключаем между выводами реле "85" и "86". Нужкой величины срабатывания добиваемся подгибанием держателя верхнего контакта.

Демонтнруем стартер

Это одна из самых неприятных операций при ремонте "Жигулей": к стартеру сложно подобраться. Необходимость снятия защитных щитков стартера возникает при-проверке закрепления проводов, а демонтажа всего стартера — для любого его ремонта, а также замены на новый или отремонтированный.

За сутки до начала работы нужно смочить керосином или специальными жидкостями гайки и болты, крепящие защитные щитки, и сам стартер. Это относится и к "глубоко запрятанному" болту, которым щиток привернут к опоре двигателя. Сначала снимаем отрицательную ("массовую") клемму аккумуляторной батареи, тем самым обесточнява систему электрообрудования. Это исобходимо сделать, чтобы при отсоединении проводов от стартера, не устроить короткое замыкание. Если двигатель работал и еще не остыл, лучше иемного подождать, чтобы не обжечь руки о выпускной коллектор.

Снимаем гофрированный шлаиг, связывающий воздухозабориик, расположенный у выпускного коллектора, с воздушным фильтром (илл. 84, 85 на всладке). Хомуты, крепящие шлаиг, исобходимо ослабить. Делают это с помощью отвертки или пассатижей. Шплиит, одетого как положено хомута, отворачивают в ту же стороку, что и

обычный виит.

Отвиичиваем верхнюю гайку воздухозабориика (илл. 86). Удобиее сделать это торцовым ключом с большим удлииителем.

Отворачиваем гайку, крепящую защитный щиток стартера и воздухозаборник (илл. 87). Снимаем воздухозаборник.

Затем наступает очередь верхней гайки крепления щитка (илл. 88). Ключом-трубкой на "10" из комплекта инструментов "Жигулей"

отворачиваем болт крепления щитка к опоре двигателя (илл. 89). Эта операция требует терпения и ловкости рук. Снимаем щиток, осторожио поворачивая его так, чтобы он не застрял между выпускиой трубой и корпусом стартера (илл. 90).

Следующая операция выполняется под машиной. Если автомобиль на эстакаде, то придстех попнять домкратом правую переднюю часть машины и устаиовить под нее мадежную опору. Чем больше просвет между днищем автомобиля и землей, тем легче вым работать. Не забудьте подложить упоры под колёса, включить первую передачу и затянуть стояночным тормоз. Расположившись под машиной с помощью торцевой головки с удлинителями, отворачиваем два инжних болта, крепящих стартер к картеру сцепления (ил., 91).

Верхний болт отворачиваем рожковым (а еще лучше накидиым)

ключом (илл. 92).

Выдвигаем стартер из гнезда и прижимаем к стеике моторного отсека. Отворачиваем тайку крепления провода к клемме втягивающего реле стартера (илл. 93). Второй провод крепится с помощью разъема и поэтому легко отсоединяется.

Стартер на место устанавливается в обратном порядке.

Неисправности контактной части замка (включателя) зажигания

Самопроизвольное выключение зажигания во время движения автомобиля, двигатель гложиет, иногда сразу же сам заводится. Неприятность случается вие зависимости от величины оборотов двигателя, чаще при езде по неровной дороге. При этом стрелки приборов постепенно возвращаются в положение, которое занимают при выключенном зажигании. Если покачать ключ в замке, зажигание может вновь включиться.

Обычно причина в неисправной контактной части замка зажигания (правильне говорить "включателя зажигания"). Возможно подгорание контактов, деформация или плохое закрепление стоек контактов в опорной пластине. Контакты зачищают примерно так же, как контакты прерывателя: надфилем, а еще лучше алмазным надфилем с последующей промывкой чистым бензином, спиртом, одеколоном. Зачищать контакты наждачной бумагой нельзя — ее зерна внедряются в рабочую поверхность.

Если колеблются стойки, то в щели опорной пластины подкладывают кусочки пластмассы и заливают эпоксидным клеем, предварительно обезжиры поверхность, например бензином. В первых моделях замков зажигания стойки со временем изгибались и им требовалось вернуть исходное положение: подогнуть маленькими пассатижами, плоскогубцами и т.п.

После таких операций целесообразно проверить, работает ли контактная группа. Для этого можно собрать электрическую цепь (рис.

21). К паре контактов 1, расположенных на стойках 2, поиключают лампу 3 и аккумулятор 4. Впрочем, его можно заменить батарейкой от карманного фонарика, ио тогда и лампочка должна быть соответствующей. Поворачивая рукой пластину с валиком, выступы которого замыкают контакты (на рис. 21 не показаны), добиваемся честкого включения и выключения лампы (то есть ровного горения без мигания), подгива контакты (на рак. 21 не показаны).

Еще одна причина неисправности износ выступов (кулачков) листмассового валика. Профиль кулачков можно восстановить, наплавив с помощью обычного электропальника на слегка разогретые выработанные поверхности полистирол (из него делают плафоны к лампам диевного света). Наплавка не должна иметь раковин, неоднородностей. Лишний матераковин, неоднородностей. Лишний матерата с нимарт изловиям а куламок полиг



Рис. 21. Электрическая цепь для проверки контактного устройства включателя зажигания:

ния:
 1 — контакты; 2 — стойки; 3
 — лампа; 4 — аккумуляторная батарея.

риал снимают надфилем, а кулачок полируют. Для этого нужно быстро тереть его о картон. Постарайтесь, чтобы профиль восстановленного кулачка соответствовал первоначальному. Проверка осуществляется с помощью дампочки, как описано выше.

Еще одна причина неисправности — плохой контакт в местах присоединения проводов, причем не только к замку зажигания, но и к катушке, прерывателю-распределителю, а также проводов внутри распределителя.

При включении стартера заработавший двигатель глохнет, стрелки приборов возвращаются в положение, соответствующее выключенному зажиганию. Причина в подгорании контактов включателя зажигания, износе кулачков валика, деформации или плохом

закреплении контактных стоек (см. выше).

Стартер плохо вращает коленчатый вал двигателя — разрядился или неисправен аккумулятор, плохой контакт в местах присоединения проводов, неисправен стартер, неисправен включатель зажигания. Если аккумулятор до этого случая был исправен (обычно он теряет свою работоспособность постепенно), то попробуйте его подазрядить, а сеси и после этого стартер "капризничает", то наиболее вероятная причина — подгорание контитактов включателя зажигания, а также деформация стоск, износ пластикового валика (см. выше). Часто бывает, что, покачав ключ в замке, двигатель удается запустить — тогда причина точно в плохой работе контактьюй горппы замка зажигания.

Если контактное устройство не самой последней конструкции, то можно облегчить работу пары контактов, включающих стартер. Именно на эту пару приколится наибольшая нагрузка. Посмотрите, есть ли у устройства клемма "16" (номер наипасан на-опорной пластне), и имест ли она контакт с клеммой "30" (это сразу видно, но можно проверить с помощью контрольной лампы). Возамите отгрезок изолированного провода днаметром около 2 мм и длиной примерно 50 мм, зачистите концы и наденьте на него два кусочка изолирующей трубки, один консц присосдините с клемме "50", пропустив его в накидиу часть ножевого разъема, а другой — к клемме "16", прижав его с помощью подходящей металлической пластины, обернутой вокруг клеммы. Теперь при включении стартера будут работать две пары контактов, и соответственно нагрузка на них будет не так велика.

Последние модели контактного устройства более надежны и доставляют автовладельцам меньше неприятностей.

Демонтируем контактную часть замка зажигания

Отсоединяем отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Снимаем нижний пластмассовый кожух рулсвой колонки, отвернув четыре винта и один винт-саморез дополнительного крепления нижней части облицовки (илл. 94). На ВАЗ-2104, "2105", "2107" отсоединяем колодку с проводами (илл. 95). На остальных моделях такой колодки нет — провода присоединены по одному, поэтому пока их не отключаем.

Обиаружив потертости проводов, обматываем их изолентой, чтобы

в будущем избежать короткого замыкания.

Поддеваем проволючие пруживиес кольцо, для чего просовываем в паз на цилиндрическом корпусе замка отвёртку (и.дл. 96). Те, кто по утрам делает зарядку, обычио ложатся спиной на подушку переднего сиденья, просовывая голову под рудевую колонку: тогда все поле деятельности — как на ладоми. В одной руке можно держать фонариа, в другой — отвертку. Автолюбителям, не заиниающимся спортом, выитуть пруживиюе кольцо сложиес.

Выдвигаем контактиую часть из корпуса замка. Лучше не терять шайбу, расположениую между контактным устройством и механизмом замка: на мей выбит момер, по которому в мастерской металлоремонта легко изготовят ключ зажигания взамеи утерянного. Обязательно зарисовываем схему присоединения проводов. После ремонта устандаливаем их согласно рисунку.

моита устанавливаем их согласио рисунку.
При ремоите всех моделей кроме ВАЗ-2104, "2105", "2107" проверяем, прочио ли крепятся зажимы разъемов к клеммам замка. Если нет, то поджимаем зажимы (см. выше). В случае обгорания наконеч-

ииков (зажимов) или клемм зачищаем их мелкой иаждачиой бумагой.
Отсоедиияем провода от коитактиой части. Как ее отремоитиро-

вать описано выше.

Если причина неисправности в износе кулачков пластмассового валика, то его надо извлечь из контактного устройства. Для этого синмаем с хвостовика валика замковую шайбу, разъеднияем подвижную и исподвижную опориме пластины и вынимаем кулачковый вал.

После ремонта сборка контактного устройства и установка его на место производится в обратиой последовательности. Пруживное запориос кольцо лучше вставить в корпус замка зажигания одним концом (одной половиной), а потом, поджимая второй с помощью отвертки, втолкиуть его на место. При сборке пластмассового кожух рулевой колонки проследите, чтобы жгут проводов лег точно в предназначениую для иего выемку на внутренией поверхности нижией половины кожуха.

Послесловие. Каким бы сложиым ии был ремоит, достаточио простать иа исправлениой машине несколько километров, и все невзгоды забулутся.

I. N (NJ. 34).

Счастливого пути!

СОДЕРЖАНИЕ

ТОРМОЗА	-
Неисправиости системы тормозов	
Заменяем колодки передних тормозов	- 1
Разбираем тормозиые механизмы передних колес	13
Заменяем колодки заднего тормоза	10
Сиимаем и разбираем рабочий цилиндр задиего тормоза	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	2:
Неисправиости рулевого управления	2
Заменяем рулевую трапецию	20
Разбираем кронштейи маятиикового рычага	21
Сиимаем и регулируем рулевой механизм	29
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	3
Неисправности амортизаторов	3
Заменяем амортизатор передней подвески	33
Заменяем амортизатор задией подвески	49
Неисправиости передией подвески	5
Заменяем пружины, сайлент-блоки и шаровые опоры	
передией подвески	5.
Неисправиости ступицы передиего колеса	5'
Регулируем зазор и разбираем ступицу передиего колес	
Задний мост	59
Неисправности задиего моста	60
Заменяем полуось и ее сальник	6
Заменяем редуктор задиего моста	63
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	60
Неисправиости генератора и реле-регулятора	70
Ремоитируем реле-регулятор РР380	71
Регулируем реле контрольной лампы заряда РС702	73
Демоитируем стартер	73
Неисправиости контактиой части замка (включателя)	
зажигания	74
Tempuration router runner agent agent agent agent	74

РЕМОНТИРУЕМ "ЖИГУЛИ"

Редактор Д. В. Постников Технический редактор М. Н. Кузнецов Корректор Е. П. Томленова

Подписано в печать 30.06.92. Формат 60х90/16. Бумага газетная. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,0. Тираж 150 000 экз. Заказ 2218/3.

Издательство "Информавто", 103045, Москва, Селиверстов пер., 10 3-я типография УВИ

Общероссийский фонд "АВТОМИЛОСЕРДИЕ"



СРЕДСТВА ФОНДА -

это финансирование различных программ по оказанию КОНКРЕТНОЙ ПОМОЩИ пострадавшим в автомобильных авариях, в первую очередь — ДЕТЯМ

Телефон 261-78-79 Факс 2071630

Адрес: 107082, Москва, Бакунинская ул., 72

Серия "Совсты бывалых" включаеть себя пять выпусков — отдельно для владельцев автомобилей ВАЗ, "Москвич", ЗАЗ, ГАЗ и мотоциклистов. Автором "Советов" может стать каждый. Пишите в адрес "Информавто", вас ждет премия за лучший со-

вет 1992 года — 1000 рублей. Серия "Мастер" открыта для всех желающих обменяться опытом ремонта и эксплуатации автомобиля, его узлов и агрегатов. Автора лучшего в 1992 году выпуска ждет премия

2000 рублей.
 Серия "Юрнст" — это юридическая консультация по вашим пись-

мам и запросам. Серия Тнад"— полытка помочь автолюбителю легче ориентироваться на автомобильном рынке. В регулярных выпусках "Тмал" будет предгсталелея информация о налични в продаже в разных регионах страны новых и подрежанных автомобилей, запасных частей к ими, о стоимости и вазнообразим предлагеным авто-

мобилистам услуг.
В "Обозрении" — все обо всем, что касается автомобиля.
Серия "Иномарка в вашнх руках" — само название серии говорит
за себя — это материалы об особен.

ностях эксплуатации и ремонта автомобилей иностранных марок. И еще будет серия "Детектив" занимательная литература специ-

ально для автомобилистов.

Cobernu Eulaun

Machep_

Moucin

Lug

.....

Coos benue

NEORW**AUTO**



ИНФОРМАВТО=

Спрашивайте

в книжных магазинах и кносках "Союзпечати" СНГ издания "Информавто"

"ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ...

АНТОЛОГИЯ ТАИНСТВЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВТОМОБИЛЯ"

СПРАВОЧНИК "АВТОЛЮБИТЕЛЬ-92"

"РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КУЗОВА" — серия "Мастер"

"COBETЫ БЫВАЛЫХ" (отдельно ВАЗ или "Москвич")

"РЕМОНТИРУЕМ "ЖИГУЛИ" — серия "Мастер"
"ТЕХНИЧЕСКИЕ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ" — серия "Иномарки"

"РЕМОНТ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ "МОСКВИЧЕЙ" — серия "Мастер"

До конца 1992 года поступят в продажу

"РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРОВ "ОЗОН"
— серия "Мастер"

"ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИ-ЛЕЙ" — серия "Мастер"

"МАГИСТРАЛИ РОССИИ"

"САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ"

INFORMAUTO